



B41XTE

Foyer à gas à événement direct

Guide d'installation et
d'utilisation

MODÈLES: B41XTE-NG
B41XTE-LP



www.regency-fire.com

AVERTISSEMENT:

Assurez-vous de bien suivre les instructions dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides dans la voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou le fournisseur de gaz.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Que faire si vous sentez une odeur de gaz:

- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
- Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

Testé par:




INSTALLATEUR: Laissez cette notice avec l'appareil.
CONSOMMATEUR: Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Au Nouveau Propriétaire:

Félicitations! Vous êtes le propriétaire d'un appareil au gaz fabriqué par REGENCY FIREPLACE PRODUCTS La Série de poêle à gaz fabriqués à la main par Regency Fireplace Products a été conçue pour vous procurer toute la chaleur et le charme d'un poêle au bois, au simple toucher de l'interrupteur. Les modèles sont homologués par Warnock Hersey pour la sécurité et l'efficacité. Comme notre marque de commerce y est apposée, ce produit vous procurera économie, confort et sécurité et ce à l'abri des ennuis pour les années à suivre. S'il vous plaît, prenez un instant pour vous familiariser avec ces instructions et les particularités de votre appareil Fireplace Products International Ltée.




AVERTISSEMENT



Une surface vitrée chaude peut cause des brûlures.

Laisser refroidir la surface vitrée avant d'y toucher.

Ne permettez jamais à un enfant de toucher la surface vitrée.



MANUFACTURED MOBILE HOME REQUIREMENTS

INFORMATION POUR UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE OU MOBILE APRÈS PREMIER ACHAT

Ce produit Regency^{MD} a été vérifié et approuvé par Warnock Hersey/Intertek comme foyer mural à évacuation directe conformément aux normes suivantes : Foyer au gaz à évacuation ANSI Z21.88-2009 • CSA-2.33-2009 et foyer au gaz conforme aux normes de haute altitude CAN/CGA-2.17-M91.

Cet appareil d'évacuation directe doit être installé selon les instructions du fabricant et conformément à la norme Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 ou les Standard of Fire Safety Criteria for Manufactured Home Installations, Sites, and Communities ANSI/NFPA 501A, où la norme CAN/CSA Z240 Série MM, Maisons mobiles au Canada.

Installer l'appareil selon les conformément aux instructions du fabricant et les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code ou CSA-B149.1 en vigueur et les codes National Electrical Code ANSI/NFPA 70 aux États-Unis, et les codes d'installation de gaz CAN/CGA B149 et les codes Canadian Electrical Code CSA C22.1 au Canada.

Ce foyer doit être raccordé électriquement et mis à la terre conformément aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, utilisez la version courante du code électrique canadien CSA C22.1 au Canada ou le ANSI/NFPA 70-1996 national electrical code aux États-Unis.

Cet appareil homologué pour les maisons mobiles et préfabriquées possède des éléments de fixation.

Cet appareil Regency^{MD}, conçu pour les maisons mobiles et préfabriquées, est muni d'une tige de mise à la masse spéciale no 8, à laquelle vient se rattacher un fil de cuivre de calibre 18 relié à la masse.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile déjà installée à demeure si les règlement locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil ne peut être converti à d'autre gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

S'assurer de ne pas affaiblir ni couper des éléments structuraux lors de l'installation.

TABLE OF CONTENTS

L'étiquette de sécurité.....	5
------------------------------	---

REQUIREMENTS

MA Code - CO Detector.....	6
----------------------------	---

DIMENSIONS

Unit Dimensions	7
Avant de débiter	8
Informations de sécurité générale	8
Aide-mémoire pour l'installation	9
Choisir l'emplacement de votre foyer	9
Manteaux de foyer en matériau combustible.....	11
Dégagement aux pattes de manteau	12
Non-Combustible Requirements	12
Framing	13
Finishing	14
Assemblage avant installation.....	15
Avant de débiter	15
Venting Introduction.....	18
Vent Restrictor & Baffle Installation	18
Emplacements de Sortie D'évacuation.....	19
4" x 6-5/8" Rigid Pipe	20
5" x 8" Rigid Pipe	22
Venting Arrangements horizontal terminations	24
Flex Vent or rigid pipe 5" x 8"	24
Système D'évacuation de Conduit Flexible	25
Flex Vent 5" x 8"	25
RIGID PIPE 5" x 8"	26
AstroCap XL & Rigid rear vent kit.....	27
Venting arrangements for horizontal terminations.....	28
Rigid Pipe Venting Systems	29
Basic Horizontal & Vertical Terminations	29
Horizontal terminations.....	30
Two (2) 90° Elbows (Rigid Pipe 5" x 8").....	30
horizontal or vertical terminationS	31
Horizontal terminations.....	32
Two (2) 90° Elbows (Rigid Pipe 4" x 6 - 5/8")	32
Horizontal terminations.....	32
Three (3) 90° Elbows (Rigid Pipe 4" x 6 - 5/8").....	32
Venting arrangements for vertical terminations	33
Vertical terminations	34
Unit Installation with Horizontal Termination	35
5" x 8" venting.....	35
Unit installation with Vertical Termination	37
5" x 8" venting.....	37
Gas Line Installation	37
Unit Installation with Horizontal Termination	38
4" x 6-5/8" or 5" x 8" venting.....	38
Venting arrangements For Vertical Terminations	39
Rigid pipe 4" x 6-5/8"	39
Vertical terminations	40

Sortie verticale avec conduit flexible parallèle	41
options d'évacuation - sortie verticale	42
avec conduit flexible parallèle pour	42
les maisons résidentielles et préfabriquées	42
dans les cheminées de maçonnerie	42
Ajustement du pilote.....	43
Installations À hautes altitude.....	43
Description de la Valve	43
Gas Pipe Pressure Testing	44
Brick Panel Installation	45
Optional Panel Installation.....	46
Log Set Installation.....	48
Installation des cristaux	52
Optional Pebble / crystal Installation	53
Thermostat mural	54
Vérification finale	54
Installation d'un ventilateur en option	55
Schéma me du filage.....	61
configuration: 886 GTMF.....	62
optional accent light Installation.....	63
Flush glass door Installation.....	65
Optional finishing trim Installation.....	65
Flush glass door Installation.....	66
Louvers / flush panel Installation	67
Full screen arch door and frame Installation	68

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

instructions d'utilisation	71
Instructions d'allumage.....	71
Instructions d'arrêt.....	71
Premier feu.....	71
Fonctionnemnt du ventilateur	71
Automatique à convection	71
Consigne D'allumage	72

ENTRETIEN

Pièce en or plaqué.....	73
Remplacement de la vitre.....	73
Réglage du débit d'air.....	73
Bulb replacement.....	74
Remplacement De La Soupape	75
Installation De La Soupape	75
Main Assembly	76
Burner Assembly	77
Accessories	78

GARANTIE


Garantie.....	78
---------------	----

L'ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ


Voici une copie de l'étiquette apposée sur chaque foyer au gaz à ventilation directe B41XTE afin de vous permettre d'en examiner le contenu. Cette étiquette de sécurité se trouve à l'intérieur de la base de l'appareil, à l'avant, et est visible lorsque la grille d'aération inférieure est ouverte.

REMARQUE: Nous améliorons constamment nos produits Regency^{MD}. Comparez cette copie avec l'étiquette apposée sur votre appareil. S'il existe une différence, fiez-vous à cette dernière.

L'ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Duplicate S/N		361																												
	Listed: VENTED GAS FIREPLACE HEATER Certified for/Certifiée pour: CANADA and U.S.A. Tested to: CAN/CGA-2.17-M91, ANSI Z21.88-2009/CSA 2.33-2009 WN # MAY BE INSTALLED IN MANUFACTURED (MOBILE) HOMES AFTER FIRST SALE.	DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE Serial No./ No de serie 361																												
<p>NATURAL GAS: Model B41XTE-NG</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Minimum supply pressure</td> <td style="width: 10%;">5.0"</td> <td style="width: 10%;">WC/C.E.</td> <td style="width: 50%;">(1.25 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Manifold pressure high</td> <td>3.5"</td> <td>WC/C.E.</td> <td>(0.87 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Manifold pressure low</td> <td>1.6"</td> <td>WC/C.E.</td> <td>(0.40 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Orifice size</td> <td>#30</td> <td>DMS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minimum input</td> <td>30,000</td> <td>Btu/h</td> <td>(8.79 kW)</td> </tr> <tr> <td>Maximum input</td> <td>42,500</td> <td>Btu/h</td> <td>(12.45 kW)</td> </tr> <tr> <td>Altitude</td> <td>0-4500</td> <td>ft/pi</td> <td>(0-1372 m)</td> </tr> </table>	Minimum supply pressure	5.0"	WC/C.E.	(1.25 kPa)	Manifold pressure high	3.5"	WC/C.E.	(0.87 kPa)	Manifold pressure low	1.6"	WC/C.E.	(0.40 kPa)	Orifice size	#30	DMS		Minimum input	30,000	Btu/h	(8.79 kW)	Maximum input	42,500	Btu/h	(12.45 kW)	Altitude	0-4500	ft/pi	(0-1372 m)	<p>APPAREIL FONCTIONNANT AU NATURAL GAS CONCU POUR ETRE POELE: Modèle B41XTE</p> <p>Pression d'alimentation minimum Pression à la tubulure d'échappement élevée Pression à la tubulure d'échappement basse Grandeur de l'injecteur Débit Calorifique minimum selon l'altitude Débit Calorifique maximum selon l'altitude</p>	<p style="text-align: center;">Minimum Clearances to Combustibles / Degagement Minimum De Materiaux Combustibles</p>  <p>Mantel Clearances from Fireplace Opening: (A) Min. 24" (610mm)</p> <p>Side Wall Clearance from Fireplace Opening: (B) Min. 12-1/2" (318mm) (on one side)</p> <p>Ceiling from Top of Fireplace Opening: (C) 33-3/4" (857mm)</p> <p>Mantel Depth: (D) Max. 12" (304mm)</p> <p>Alcove Clearances: (E) Min. Width 84" (2134mm), (F) Max. Depth 36" (914mm)</p> <p>Minimum Vent Clearances: Horizontal Top 3" (76mm) Horizontal Side 2" (51mm) Horizontal Bottom 2" (51mm) Vertical Vent 2" (51mm)</p> <p style="text-align: center;">DOOR SEAL: Please check that the door is properly sealed</p> <p style="text-align: center;">(See Instruction Manual for detailed instructions)</p>
Minimum supply pressure	5.0"	WC/C.E.	(1.25 kPa)																											
Manifold pressure high	3.5"	WC/C.E.	(0.87 kPa)																											
Manifold pressure low	1.6"	WC/C.E.	(0.40 kPa)																											
Orifice size	#30	DMS																												
Minimum input	30,000	Btu/h	(8.79 kW)																											
Maximum input	42,500	Btu/h	(12.45 kW)																											
Altitude	0-4500	ft/pi	(0-1372 m)																											
<p>PROPANE GAS: Model B41XTE-LP</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Minimum supply pressure</td> <td style="width: 10%;">11"</td> <td style="width: 10%;">WC/C.E.</td> <td style="width: 50%;">(2.74 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Manifold pressure high</td> <td>10"</td> <td>WC/C.E.</td> <td>(2.49 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Manifold pressure low</td> <td>6.4"</td> <td>WC/C.E.</td> <td>(1.60 kPa)</td> </tr> <tr> <td>Orifice size</td> <td>#49</td> <td>DMS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minimum input</td> <td>29,500</td> <td>Btu/h</td> <td>(8.65 kW)</td> </tr> <tr> <td>Maximum input</td> <td>37,500</td> <td>Btu/h</td> <td>(10.99 kW)</td> </tr> <tr> <td>Altitude</td> <td>0-4500</td> <td>ft/pi</td> <td>(0-1372 m)</td> </tr> </table>	Minimum supply pressure	11"	WC/C.E.	(2.74 kPa)	Manifold pressure high	10"	WC/C.E.	(2.49 kPa)	Manifold pressure low	6.4"	WC/C.E.	(1.60 kPa)	Orifice size	#49	DMS		Minimum input	29,500	Btu/h	(8.65 kW)	Maximum input	37,500	Btu/h	(10.99 kW)	Altitude	0-4500	ft/pi	(0-1372 m)	<p>ÉQUIPÉ A L'UISINE POUR GAZ PROPANE CONCU POUR ETRE POELE: Modèle B41XTE</p> <p>Pression d'alimentation minimum Pression à la tubulure d'échappement élevée Pression à la tubulure d'échappement basse Grandeur de l'injecteur Débit Calorifique minimum selon l'altitude Débit Calorifique maximum selon l'altitude</p>	
Minimum supply pressure	11"	WC/C.E.	(2.74 kPa)																											
Manifold pressure high	10"	WC/C.E.	(2.49 kPa)																											
Manifold pressure low	6.4"	WC/C.E.	(1.60 kPa)																											
Orifice size	#49	DMS																												
Minimum input	29,500	Btu/h	(8.65 kW)																											
Maximum input	37,500	Btu/h	(10.99 kW)																											
Altitude	0-4500	ft/pi	(0-1372 m)																											
<p>This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1. This appliance must be installed in accordance with the Standard CAN/CSA Z240 MH, Mobile Housing, in Canada, or with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280, in the United States, or when such a standard is not applicable, ANSI/NCSBSCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard.</p> <p>This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate and may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured (mobile) home where not prohibited by local codes. See owner's manual for details.</p> <p>Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux, ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation ANSI Z223.1, National Fuel Gas Code ou CSA-B149.1 en vigueur. Si ces normes ne sont pas pertinentes, utilisez la norme ANSI/NCSBSCS A225.1/NFPA 501A, Manufactured Home Installations Standard, ou ANSI A119.2 ou NFPA 501C Standard for Recreational Vehicles. Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée ou mobile (É.-U. seulement) installée à demeure si les règlements locaux le permettent. Voir la notice de l'utilisateur pour plus de renseignements. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec d'autres gaz sauf si une trousse de conversion certifiée est fournie.</p> <p>This vented gas fireplace heater is not for use with air filters. Ne pas utiliser de filtre à air avec ce foyer au gaz à évacuation.</p> <p>For use with glass doors certified with the appliance only. Pour utilisation uniquement avec les portes en verre certifiées avec l'appareil. Electrical supply / Électrique 115VAC, 1.13 A, 60Hz. Made in Canada/ Fabriqué au Canada</p>																														
<p>VENTED GAS FIREPLACE HEATER - NOT FOR USE WITH SOLID FUELS. FOYER AU GAZ À ÉVACUATION - NE PAS UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE.</p>																														
FPI Fireplace Products International Ltd. Delta, BC, Canada		918-873																												

DIMENSIONS DU FOYER



MESSAGE IMPORTANT CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Le B41XTE foyer à event direct doit être installé en respectant ces directives. Veuillez lire attentivement les présentes directives avant de procéder. Consultez les autorités responsables pour savoir si vous devez vous procurer un permis au préalable. L'installateur doit s'assurer que l'appareil est installé conformément aux directives du fabricant et aux codes en vigueur.

AVANT DE DÉBUTER

Une installation et une opération sécuritaires de cet appareil nécessitent du bon sens, toutefois, le Canadian Safety Standards et l'ANSI Standards nous demandent de vous fournir certaines informations:

L'INSTALLATION ET LA RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIEES À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'APPAREIL DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'UNE INSPECTION PAR UN TECHNICIEN PROFESSIONNEL AVANT D'ÊTRE UTILISÉ ET AU MOINS UNE FOIS L'AN PAR LA SUITE. DES NETTOYAGES PLUS FRÉQUENTS PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES SI LES TAPIS, LA LITERIE, ET CÉTERA PRODUISENT UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE POUSSIÈRE. IL EST ESSENTIEL QUE LES COMPARTIMENTS ABRITANT LES COMMANDES, LES BRÛLEURS ET LES CONDUITS DE CIRCULATION D'AIR DE L'APPAREIL SOIENT TENUS PROPRES.

EN RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, L'APPAREIL DEVRAIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ENDROIT OÙ IL Y A PEU DE CIRCULATION ET LOIN DU MOBILIER ET DES TENTURES.

AVERTISSEMENT: NE PAS INSTALLER CET APPAREIL CORRECTEMENT ANNULERA VOTRE GARANTIE ET POURRA CAUSER UN INCENDIE.

LES ENFANTS ET LES ADULTES DEVRAIENT ÊTRE INFORMÉS DES DANGERS QUE POSENT LES TEMPÉRATURES DE SURFACE ÉLEVÉES ET SE TENIR À DISTANCE AFIN D'ÉVITER DES BRÛLURES OU QUE LEURS VÊTEMENTS NE S'ENFLAMMENT.

LES JEUNES ENFANTS DEVRAIENT ÊTRE SURVEILLÉS ÉTROITEMENT LORSQU'ILS SE TROUVENT DANS LA MÊME PIÈCE QUE L'APPAREIL.

ON NE DEVRAIT PAS PLACER DE VÊTEMENTS NI D'AUTRES MATIÈRES INFLAMMABLES SUR L'APPAREIL NI À PROXIMITÉ.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- 1) L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes locaux ou, en leur absence, au Code Canadien ou National du Gaz, CAN1-B149 ou ANSI-223.1.
- 2) Une fois installé, l'appareil doit être mis à la masse selon les codes locaux, ou en leur absence avec le Code National d'Électricité, ANSI/NFPA70 ou le Code Canadien d'Électricité CSA C22.1.
- 3) Consultez les instructions générales de construction et d'assemblage.
- 4) Cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher lorsque muni du Thermostat Millivolt homologué. Certaines municipalités peuvent avoir des exigences supplémentaires, consultez les codes locaux avant de procéder à l'installation.
- 5) Cet appareil doit être raccordé à un évent et terminé à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Ne jamais évacuer à l'intérieur du bâtiment. Installer le système d'évacuation en conformément aux instructions du fabricant.

- 6) Inspectez le système d'évent annuellement afin de s'assurer qu'il n'est pas obstrué ou détérioré.
- 7) La sortie d'évacuation à l'extérieur ne seront pas enfoncées dans un mur ou dans le bardage.
- 8) Toute les vitres retirées pour l'entretien doivent être replacées avant d'utiliser l'appareil.
- 9) Afin de prévenir les blessures, ne pas confier le fonctionnement de l'appareil à une personne qui n'est pas familière avec se dernier.
- 10) Portez des gants et des lunettes de sécurité au moment d'effectuer l'entretien.
- 11) Ne modifiez cet appareil sous aucune circonstance. Les pièces retirées pour l'entretien doivent être replacées avant d'utiliser l'appareil.
- 12) Avant de percer les murs et le plafond pour installer des conduits d'évacuation, repérer le filage électrique.
- 13) L'installation et les réparations de cet appareil doivent être confiés à un technicien qualifié. Un professionnel devrait effectuer une inspection de cet appareil annuellement. Prenez l'habitude de faire inspecter tous vos appareils au gaz annuellement.
- 14) Ne pas heurter la vitre de la porte.
- 15) Ne jamais brûler de combustible solide (bois, papier, carton, charbon, etc.) dans cet appareil.
- 16) L'espace autour de l'appareil doit être dégagé et on ne pas y retrouver de matières combustibles, (gaz et autres liquides et vapeurs inflammables).
- 17) Cet appareil peut être installé sur une surface combustible comme un plancher de bois et un tapis.
- 18) Ne pas raccorder cet appareil au gaz à un conduit de cheminée desservant un appareil à combustible solide.
- 19) AVERTISSEMENT: l'opération de cet appareil lorsque raccordé à une système d'évent incorrectement installé et mal entretenu peut entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone (CO) et possiblement la mort.

La combustibles utilisés pour les appareils à gaz, au bois et au mazout de même que le produit de leur combustion contiennent de produits chimiques que l'État de la Californie considère comme cancérigène et responsables d'anomalies congénitales et d'autres pathologies du système reproductif.

Pour les regulation pour l'État de Massachusetts référez à notre notice en anglais pour les détails complets.

AIDE-MÉMOIRE POUR L'INSTALLATION

- 1) Choisir l'emplacement de l'appareil.
 - a) Emplacement
(consulter la section « Choisir l'emplacement de l'appareil »)
 - b) Dégagement aux matériaux combustibles
(consulter la section « Dégagements »)
 - c) Dégagement de manteaux
(consulter la section « Manteaux en matériau combustible »)
 - d) Exigences de charpente et finition
(consulter la section « charpente et finition »)
 - e) Exigences d'évacuation
(consulter la section « Système d'évacuation »)
- 2) Assembler le support de parement supérieur et les bandes de clouage latérales (consulter la section « Assemblage de l'appareil avant installation »). **REMARQUE** : Effectuer cette étape avant d'installer l'appareil.
- 3) Glisser la foyer dans l'endroit.
- 4) Installer le système d'évacuation (consulter la section « Système d'évacuation »).
- 5) Procéder au raccordement électrique de l'appareil et le brancher au système d'alimentation en gaz. Vérifier le bon fonctionnement de la veilleuse, conformément au schéma fourni (consulter les sections « Installation du système d'alimentation en gaz » et « Réglage de la veilleuse »).

Installer le système de conversion au propane au besoin (consulter la section « Conversion du gaz naturel au propane liquide »).
- 6) Insérer quatre piles AA dans le bloc-piles.
- 7) Installer les caractéristiques standard et optionnelles. Consulter les sections suivantes:
 - a) Panneaux de brique ou réflecteurs
 - b) Ensemble de bûches
 - c) Vitre plat
 - d) Ventilateur optionnel
 - e) L'éclairage d'appoint optionnel
 - f) Télécommande ou Commutateur mural
 - g) Interrupteur mural
 - h) Grilles d'aération plat
 - i) Pare-étincelles optionnel
 - j) Façade Contemporaine optionnel
 - k) Garniture de finition optionnel
- 8) Faire une dernière vérification.

Avant de quitter le domicile du client, s'assurer que l'appareil s'allume correctement et lui en expliquer le fonctionnement en détail.

Cette dernière vérification comprend les étapes suivantes :

- 1) Chronométrer l'appareil afin de s'assurer, après 15 minutes de fonctionnement, que l'allure de chauffe est adéquate (telle qu'inscrite sur l'étiquette de sécurité).
- 2) Au besoin, régler l'entrée d'air primaire pour éviter que les flammes ne produisent de carbone. Faire fonctionner l'appareil de 15 à 20 minutes au préalable pour laisser le temps aux flammes de se stabiliser.

AVERTISSEMENT: Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés par la production de suie ou de carbone à la suite d'une modification de l'appareil.

CHOISIR L'EMPLACEMENT DE VOTRE FOYER

- 1) Avant d'installer cet appareil, il faut d'abord s'assurer de respecter les différents dégagements indiqués dans le présent document.
- 2) Installer l'appareil sur une surface plate, solide et uniforme (p. ex. bois, métal, béton). L'appareil peut être posé à même le sol ou, pour un effet visuel plus saisissant, sur une plate-forme. Si le sol est recouvert de tapis, de linoléum ou de tout autre matériau combustible autre que le bois, glisser un panneau de bois ou de métal sous l'appareil, de la même dimension que celui-ci.
- 3) L'appareil peut être encastré ou encadré. Voir les illustrations A, B, C et D ainsi que le schéma 1 ci-dessous.
 - A) Adossé au mur
 - B) Adossé au mur, en coin
 - C) Encastré dans un mur ou une alcôve
 - D) En coin




Schéma 1

- 4) Cet appareil est homologué pour être installé dans une chambre à coucher lorsque muni du Thermostat Millivolt homologué. Certaines municipalités peuvent avoir des exigences supplémentaires, consultez les codes locaux avant de procéder à l'installation.
- 5) Ce foyer au gaz à évacuation directe peut être installé dans une alcôve, à la condition de respecter les dégagements précisés à la section « Dégagements ».
- 6) Avant de procéder à l'installation, il est recommandé de dresser un plan sur papier de l'installation voulue, à partir des mesures exactes des dégagements et des revêtements de protection du sol, et de le faire examiner par un inspecteur, un détaillant ou un installateur qualifié.

Remarque: La section « Emplacements des sorties de ventilation extérieure » précise les exigences relatives aux sorties de ventilation.



Système de conduits Kit #946-556

Le système de conduits **Heat Wave** augmente l'efficacité de votre foyer en diffusant l'air chaud du foyer dans toute la maison.

Il est possible d'installer jusqu'à deux systèmes sur le même foyer.

Remarque importante: Les deux systèmes ne peuvent fonctionner en même temps, tout comme les ventilateurs internes.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR MAISONS MOBILES ET PRÉFABRIQUÉES

- 1) S'assurer de ne pas affaiblir ni couper des éléments structuraux lors de l'installation.
- 2) Tout appareil doit être relié à la terre avec d'une tige de mise à la masse spéciale no 8 fourni. Consulter la section « Schéma de montage ».

DÉGAGEMENTS

Les dégagements ci-dessous indique les distance minimale sauf indication contraire.

Le non-respect des dégagements obligatoires (espaces vides) des matériaux combustibles représente l'une des principales causes des feux de cheminée. Il est donc primordial d'installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.

Exigences à respecter :

Le dessus, l'arrière et les côtés du foyer sont délimités par des dispositifs d'espacement. **NE PAS** encastrent les extrémités en métal de ces dispositifs dans des matériaux combustibles.

ATTENTION

Mise en garde: Le non respect de ces modifications accroît grandement les risques d'incendie. Il est donc primordial d'installer le foyer et le système de ventilation conformément aux présentes directives.



Dégagements

Dégagements:	Dimension	Mesurer à partir du:
A: Hauteur du Manteau (min.)	24" (610mm)	Dessus du foyer
B: *Mur du Côté	12-1/2" (318mm) un côté seulement	Côté du foyer
C: *Plafond (chambre ou/ et alcôve)	33-3/4" (933mm)	Dessus du foyer
D: Prondeur du Manteau (max.)	12" (304mm)	32-1/4" (819mm) du dessus du foyer
E: Largeur du Alcove	84" (2134mm)	Mur du côté au mur du côté (Minimum)
F: Profondeur du Alcove	36" (914mm)	Avant au paroi du fond (Maximum)
Notes:	0"	Aucun âtre nécessaire

*REMARQUE: Tous les mesures sont pris à partir du dessus ou du côtés du foyer, et pas du façade.

REMARQUE: Les dégagements minimal du plancher doivent être respecter entre le dessus du foyer et le tapis, du linoléum ou de tout autre matériau combustible.

REMARQUE: Un âtre de 16 po est recommandée pour le plancher et le tapis de bois dur.



Dégagements d'évent aux matériaux combustibles

Horizontale - Dessus	3"
Horizontale - Côtés	2"
Horizontale - l'Arrière	2"
Verticale (évent flexible)	2"
Verticale (évent rigide)	2"

MANTEAUX DE FOYER EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE


Comme ce foyer émet une chaleur extrême, il est essentiel d'installer son manteau conformément aux dégagements prescrits. Le schéma ci-dessous indique les dégagements à respecter entre le dessus du foyer et un manteau en matériau combustible.

Remarque : Un manteau en matériau incombustible peut être installé à une distance moindre si la charpente du foyer est faite de poteaux métalliques recouverts d'un matériau incombustible.

Le manteau peut être installé dans l'espace ombragé ou au-dessus de celui-ci, d'après les mesures données par cette échelle.

Remarque : S'assurer que la peinture qui recouvre le manteau et le parement du foyer est résistante à la chaleur. Dans le cas contraire, elle pourrait subir des décolorations.


Le schéma ci-dessous indique les dégagements à respecter entre le dessus du foyer et un manteau en matériau combustible.




Dégagement de manteau	A	B	C	D
À partir du dessus du foyer	35-1/4" (895mm)	32-1/4" (819mm)	28-1/2" (724mm)	24" (610mm)

DÉGAGEMENT AUX PATTES DE MANTEAU

Le schéma ci-dessous indique les dégagements à respecter entre le côté du foyer et les pattes de manteau:



NON-COMBUSTIBLE REQUIREMENTS




CHARPENTE

Dimensions de Charpente	Description	B41XTE
M	Largeur du charpente	47-1/4" (1200mm)
N	Hauteur du charpente *	49-1/2" (1257mm)
O	Surélever du plancher	
P (Rear Vent)	Profondeur - Évent Horizontale	23-1/4" (591mm)
P (Top Vent)	Profondeur - Évent Verticale	22-5/8" (575mm)
Q	Longueur d'un mur en coin	60-1/4" (1530mm)
R	Largeur d'un mur en coin	85-3/16" (2163mm)
S (Rear Vent)	Plafond chasse encadrée* - Horizontale	49-1/2" (1257mm)
S (Top Vent)	Plafond chasse encadrée* - Verticale	54-1/2" (1384mm)
T (Rear Vent)	Hauteur de la ligne mediane* - Rear	28-1/2" (724mm)
T (Top Vent)	Hauteur de la ligne mediane* - Top	47-1/2" (1207mm) Rigid / Flex
U	Hauteur du raccordement de gaz*	1-1/2" (38mm)
V	Profondeur du raccordement de gaz*	5" (127mm)
W	Largeur du raccordement de gaz*	3-1/4" (82mm)
X	Non-Combustible Top Height	13-1/2" (343mm)

* Mesurer au dessous du plancher du foyer et de l'âtre

** Important: L'hauteur du charpente exige la considération de l'épaisseur de l'âtre. Dimension N = N + l'épaisseur de l'âtre installé.



Le montage de la charpente & les dégagement ne se fait pas de la même façon si le foyer comporte le système de conduits Heat Wave ou le système de Heat Release. Consulter les manuel respectif pour tous les détails.

Heat Wave

Heat Release Kit

REMARQUE: Pour installation dans un coin extérieur, le dégagement à partir d'un coin extérieur entre l'évent et le coin extérieur est 6" (15cm) avec l'extrémité de conduit d'évacuation horizontale **AstroCap** ou 12" (30cm) avec tous les autres extrémité de conduit d'évacuation horizontale homologués.

FINITION

- 1) Déterminer l'épaisseur totale des matériaux qui composeront le parement (p. ex., cloison sèche plus céramique) afin de s'assurer que, une fois fini, celui-ci arrive à égalité avec la façade du foyer. Cette épaisseur peut varier de ½ po (13 mm) à 1 ¼ po (32 mm). Le base du foyer devrait être de niveau ou plus haut que la taille de l'âtre.

REMARQUE: Les matériaux de finition comme la céramique, la roche de rivière, etc. ne doivent pas dépasser des rebords de l'ouverture de l'appareil.

Pare-étincelles seulement :

Si le matériau de finition choisi a une épaisseur de plus de 1 ¼ po, laisser un espace de ¾ po entre le pare-étincelles et le matériau de finition.

Cet espace facilitera l'installation et le retrait du pare-étincelles.

REMARQUE: S'assurer que le parement ne dépasse pas de l'appareil pour ne pas nuire à l'installation d'accessoires optionnels, comme une façade de style contemporain.




Schéma 1

- 2) Monter la charpente qui accueillera l'appareil.

Passer en revue les dégagements avant de mener le foyer en place.


REMARQUE: Avant de construire la structure pour accueillir l'appareil, prévoir suffisamment d'espace pour les conduites de gaz.

Le support de parement supérieur, les bandes de clouage latérales et les deux dispositifs d'espacement doivent être positionnés et fixés correctement à l'appareil avant sa mise en place. (Consulter la section « Assemblage de l'appareil avant installation »).

REMARQUE: Le montage de la charpente ne se fait pas de la même façon si le foyer comporte une façade contemporaine. Consulter la section « Charpente » du présent manuel.

Prévoir une distance d'au moins 35 po (889 mm) entre le dessus du porte de vitre et le plafond.

- 3) Pour une installation sur un mur extérieur, isoler l'enceinte du foyer avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour l'ensemble de la maison, puis poser un pare-vapeur et des cloisons sèches conformément aux codes locaux (ne pas isoler le foyer).



ATTENTION: Si l'appareil est installé sur un mur extérieur, isoler ce mur à l'intérieur et y poser un pare-vapeur afin d'éviter d'éventuels problèmes de fonctionnement et de rendement, notamment, mais sans s'y limiter, des problèmes de condensation excessive sur les portes vitrées, un débit de flammes irrégulier, l'émission de carbone, des flammes bleues, etc. Ces problèmes ne sont pas causés par un produit défectueux.

REMARQUE: Pour installation dans un coin extérieur, le dégagement à partir d'un coin extérieur entre l'évent et le coin extérieur est 6" (15cm) avec l'extrémité de conduit d'évacuation horizontale **AstroCap** ou 12" (30cm) avec tous les autres extrémité de conduit d'évacuation horizontale homologués.

- 4) Les matériaux combustibles installés sur les côtés et sur le dessus de l'appareil doivent être recouverts de céramique, de brique, de pierre ou de tout autre matériau de finition incombustible approprié.

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire d'encastrer l'appareil au complet. Comme il n'y a aucune distance minimale à respecter entre les dispositifs d'espacement et les matériaux combustibles, ces derniers peuvent reposer directement sur eux. Il faut par contre respecter les dégagements prescrits entre l'évent et les matériaux combustibles, selon qu'on installe un chapeau flexible ou rigide (consulter la section « Dégagements »).

- 5) Prévoir une charpente en acier lorsqu'il est impossible de respecter un dégagement d'au moins 1 ½ po (38 mm) entre l'évent et des matériaux combustibles.




Schéma 4




Schéma 5

INSTALLATION

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL AVANT INSTALLATION AVANT DE DÉBUTER


Le support de parement supérieur, les bandes de clouage latérales et les deux dispositifs d'espacement doivent être positionnés et fixés correctement à l'appareil avant sa mise en place.

Assemblage des dispositifs d'espacement

Les dispositifs d'espacement sont livrés à plat. Ils doivent être relevés et pliés pour leur donner une forme adéquate.

- 1) Pour ce faire, dévisser les dispositifs fixés sur le dessus du foyer.
- 2) Pour leur donner la bonne forme, plier chacun des dispositifs le long des lignes, jusqu'à ce que les trous de vis pré-perforés sur les dispositifs et le dessus du foyer soient alignés.
- 3) Fixer fermement chacun des dispositifs au foyer à l'aide de quatre vis.

REMARQUE: Visser les dispositifs le plus près possible du bord du foyer.






Support de parement supérieur et bandes de clouage latérales

Déterminer l'épaisseur totale des matériaux qui composeront le parement (p. ex., cloison sèche plus céramique) afin de s'assurer qu'il arrive, une fois fini, à égalité avec la façade du foyer. Cette épaisseur peut varier de 1/2 po (13 mm) à 1 1/4 po (32 mm).

Le support de parement supérieur et les bandes de clouage latérales peuvent être fixés au foyer à trois différents endroits, selon l'épaisseur du parement.


Position des vis	L'épaisseur du parement
A	1/2 po / 13mm
B	7/8 po / 22mm
C*	1-1/4 po / 32mm

- 1) Fixer le support de parement supérieur au foyer à l'aide des trois vis fournies à cet effet, en les vissant dans les trois trous pré-perforés sur le dessus de l'appareil. Régler le support selon l'épaisseur du parement.



BANDES DE CLOUAGE LATÉRALES

Les bandes de clouage latérales viennent attaché au foyer. Il y a 2 plats sur chaque côté, un sur le dessus et le fond, qui peuvent être pliés dehors selon l'épaisseur du parement.





CONVERSION POUR ÉVACUATION VERTICALE

Remarque : Effectuer cette conversion avant d'installer l'appareil.


Cet appareil est muni d'une sortie horizontale à l'arrière. Suivre ces directives de conversion pour y installer une sortie verticale.

Contenu de la conduit d'admission horizontale:	
1	Conduit d'admission d'air avec joint d'étanchéité
1	Obturbateur avec joint d'étanchéité
1	Conduit d'évacuation horizontale/verticale avec joint d'étanchéité
1	Défecteur
29	Vis ¼ po x ½ po (4 vis de rechange)
1	Réducteur de débit d'air
1	Joint de rechange pour conduit d'admission d'air
1	Joint de rechange pour conduit d'évacuation
1	Plaque isolante extérieure
1	Garniture isolante

- 1) Enlever la porte en dégagant les crochets qui retiennent les ressorts et en la soulevant pour la sortir de son cadre.



- 2) À l'intérieur de la chambre de combustion, retirer les quatre vis qui retiennent le déflecteur en commençant par les vis à l'avant.




Baffle Plate


- 3) Toujours à l'intérieur de la chambre de combustion, démonter ensuite le conduit d'évacuation en retirant les dix vis qui le retiennent.



- 4) À l'arrière de l'appareil, dévisser les quatre vis pour enlever le conduit d'admission d'air.



- 5) Sur le dessus de l'appareil, retirer la plaque isolante extérieure en dévissant les deux vis, tel qu'illustré, et la mettre de côté.




- 6) Retirer ensuite le carré isolant en le faisant glisser vers vous. Le mettre de côté.



INSTALLATION

- 7) **Sur le dessus de l'appareil**, retirer l'obturateur en dévissant les quatre vis qui le retiennent.



Avant de passer à l'étape 8, vérifier l'état de tous les joints d'étanchéité.

N'INSTALLER aucune pièce dont le joint est endommagé. Le remplacer, au besoin, grâce aux joints de rechange fournis.


- 8) **Sur le dessus de l'appareil**, retirer toute isolation restante, tel qu'illustré, et mettre de côté.



- 9) **À l'arrière de l'appareil**, localiser le déflecteur d'isolation et le ramener complètement vers le fond de la chambre de combustion.

IMPORTANT: S'assurer que le déflecteur repose bien à plat contre la paroi pour éviter de bloquer l'admission d'air et de nuire au rendement de l'appareil

défecteur d'isolation



View Front of Firebox

- 10) **À l'intérieur de la chambre de combustion**, mettre le conduit d'évacuation en place (schéma 1) et le fixer à l'aide de dix vis $\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{2}$ po (schéma 2). Bien visser, sans trop serrer. Il est important d'installer toutes les vis.

Schéma 1






Schéma 2



- 11) **Sur le dessus de l'appareil**, mettre le conduit d'admission d'air en place et le fixer à l'aide de quatre vis $\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{2}$ po. Bien visser, sans trop serrer. Il est important d'installer toutes les vis.



- 12) **À l'arrière de l'appareil**, réinstaller l'obturateur à l'aide de quatre vis $\frac{1}{4}$ po x $\frac{1}{2}$ po. Bien visser, sans trop serrer. Il est important d'installer toutes les vis.



- 13) Régler le réducteur de débit d'air au besoin – voir page suivante.

- 14) **À l'intérieur de la chambre de combustion**, réinstaller le déflecteur retiré à l'étape 2.

INTRODUCTION DE SYSTÈME D'ÉVACUATION

Le modèle B41XTE est doté du système coaxial à technologie de « conduits équilibrés », dont les conduits intérieurs évacuent les produits de combustion à l'extérieur, alors que les conduits extérieurs tirent l'air comburant de l'extérieur vers la chambre de combustion. On évite ainsi les pertes de chaleur occasionnées par l'aspiration et la combustion de l'air provenant de l'intérieur de la maison.

REMARQUE: Ne jamais relier ces conduits à d'autres appareils.

Les conduits d'un foyer au gaz et du système d'évacuation doivent être dirigés directement vers l'extérieur de la maison et ne doivent jamais être reliés à une cheminée destinée à un autre appareil fonctionnant au gaz ou au moyen d'un combustible solide. Chaque appareil au gaz à évacuation directe doit posséder son propre système d'évacuation. Il est interdit d'utiliser un même système d'évacuation pour plusieurs appareils (consulter la section « Système d'évacuation à conduits rigides » pour en savoir davantage sur les exigences et les exceptions à ce sujet).

LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT D'AIR ET LE DÉFLECTEUR

REMARQUE: INSTALLER LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT D'AIR ET LE DÉFLECTEUR AVANT DE POSER DES PANNEAUX OPTIONNELS.

- 1) Déterminer le type d'évacuation voulue, horizontale ou verticale.
 - 2) Consulter la section « Systèmes d'évacuation » pour savoir si le type d'évacuation choisi nécessite l'installation d'un réducteur de débit d'air.
- Remarque :** Les évacuations horizontales (à l'arrière) ne nécessitent pas de réducteur.
- 3) Retirer le déflecteur (schéma 3).
 - 4) Aligner le réducteur de débit d'air dans la position voulue (schéma 1).
 - 5) Le fixer ensuite à l'aide de deux vis ¼ po x ½ po. Bien visser, sans trop serrer (schéma 2).






Schéma 2: Vent Restrictor installed on Top Exhaust Assembly


NO VENT RESTRICTOR
Factory setting



SET 1
THIS HOLE SETS THE VENT RESTRICTOR AT 3-1/2"



SET 2
THIS HOLE SETS THE VENT RESTRICTOR AT 2-1/2"



SET 3
THIS HOLE SETS THE VENT RESTRICTOR AT 1-1/2"





Schéma 1


- 6) À l'intérieur de la chambre de combustion, réinstaller le déflecteur à l'aide de quatre vis ¼ po x ½ po. Bien visser, sans trop serrer.



Baffle Plate

Schéma 3

EMPLACEMENTS DE SORTIE D'ÉVACUATION



DÉGAGEMENTS MINIMUM		Canada ¹	USA ²
A	Dégagement au-dessus d'une pente, véranda, porche, terrasse surélevée ou hotte	12"(30cm)	12"(30cm)
B	Dégagement à partir d'une fenêtre ou d'une porte ouvrable	12"(30cm)	9" (23cm)
C	Dégagement à partir d'une fenêtre non-ouvrable	*	*
D	Dégagement vertical entre un espace ventilé en surplomb (ex. toit) et la sortie d'évacuation, située endessous, sur une largeur de 61 cm (2 pi) de l'axe central de la sortie (verifiez avec les codes locaux)	24"(60cm)	24"(60cm)
E	Dégagement à partir d'un espace non-ventilé en surplomb	19-1/2"(50cm)	20"(51cm)
F	Dégagement à partir d'un coin extérieur: avec l'extrémité de conduit d'évacuation AstroCap .	13"(33cm)	13"(33cm)
	Dégagement à partir d'un coin extérieur: avec tous les autres extrémités de conduit d'évacuation homologués.	13"(33cm)	13"(33cm)
G	Dégagement à partir d'un coin intérieur: avec l'extrémité de conduit d'évacuation AstroCap	5-1/2"(14cm)	5-1/2"(14cm)
	Dégagement à partir d'un coin intérieur: avec tous les autres extrémités de conduit d'évacuation homologués.	7"(18cm)	7"(18cm)
H	Dégagement horizontal à partir de l'axe central du compteur/régulateur	36"(90cm) ^a	*
J	Dégagement à partir de la sortie d'air vicié du régulateur	36"(90cm)	*
K	Dégagement à partir d'une entrée d'air non mécanisée de l'immeuble ou d'une entrée d'air comburant de tout autre appareil	12"(30cm)	9" (23cm)
L	Dégagement à partir d'une entrée d'air mécanisée	72"(1.8m)	36"(90cm) ^b
M	Dégagement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés sur un lieu public.	84"(2.1m) [†]	*
N	Dégagement sous une véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon	12"(30cm) [‡]	*

¹ Selon le code d'installation du gaz naturel et du propane CAN/CGA-B149.

² Selon le code ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code

Une sortie d'évacuation ne doit pas être installée directement au-dessus d'un trottoir pavé ou d'une entrée pavée pour véhicules situés entre deux résidences familiales pour l'utilisation des deux habitations.

[†] Permis uniquement si la véranda, porche, terrasse surélevée ou balcon est entièrement ouvert sur un minimum de deux côtés sous le plancher.

* Dégagement conforme aux codes d'installation locaux et aux exigences du fournisseur de gaz.

^a 3 pieds (91cm) situé à moins de 15 pieds (4.5m) au-dessus du compteur/régulateur

^b 3 pieds (91cm) au-dessus - si situé à moins de 10 pieds (3m) horizontale

5" X 8" RIGID PIPE RENVOI GRAPHIQUE UNIQUEMENT

Components from different Manufacturers may not be mixed. Not all Rigid Pipe components are available directly from FPI.

Description	Simpson Direct Vent Pro®	Selkirk Direct Temp™	Metal-Fab™ Sure Seal	ICC Excel Direct
6" Pipe Length-Galvanized	58DVA-06	5DT-6	5D6	TC-5DL6
6" Pipe Length-Black	58DVA-06B	5DT-6B	5D6B	TC-5DL6B
9" Pipe Length-Galvanized	58DVA-09	5DT-9	N/A	N/A
9" Pipe Length-Black	58DVA-09B	5DT-9B	N/A	N/A
12" Pipe Length-Galvanized	58DVA-12	5DT-12	5D12	TC-5DL1
12" Pipe Length-Black	58DVA-12B	5DT-12B	5D12B	TC-5DL1B
18" Pipe Length-Galvanized	58DVA-18	5DT-18	5D18	TC-5DL18
18" Pipe Length-Black	58DVA-18B - N/A from FPI	5DT-18B	5D18B	TC-5DL18B
24" Pipe Length-Galvanized	58DVA-24	5DT-24	5D24	TC-5DL2
24" Pipe Length-Black	58DVA-24B	5DT-24B	5D24B	TC-4DL2B
36" Pipe Length-Galvanized	58DVA-36	5DT-36	5D36	TC-5DL3
36" Pipe Length-Black	58DVA-36B	5DT-36B	5D36B	TC-5DL3B
48" Pipe Length-Galvanized	58DVA-48	5DT-48	5D48	TC-5DL4
48" Pipe Length-Black	58DVA-48B	5DT-48B	5D48B	TC-5DL4B
60" Pipe Length-Galvanized	58DVA-60	N/A	N/A	N/A
60" Pipe Length-Black	58DVA-60B - N/A from FPI	N/A	N/A	N/A

Adjustable Length 3"-10"-Galvanized	N/A	N/A	5DAL	TC-5DLT
Adjustable Length 3"-10"-Black	N/A	N/A	5DALB	TC-5DLTB
Adjustable Length 11"-14"-Galvanized	Disc. - See 58DV-08A	5DT-AJ	N/A	N/A
Adjustable Length 11"-14"-Black	Disc. - See 58DV-08B	5DT-AJB	N/A	N/A
Extension Pipe 17"-24"-Galvanized	Disc. - See 58DV-16A	N/A	N/A	N/A
Extension Pipe 17"-24"-Black	Disc. - See 58DV-16AB	N/A	N/A	N/A
Adjustable Length 8-1/2"-Galvanized	58DVA-08A - N/A from FPI	N/A	N/A	N/A
Adjustable Length 8-1/2"-Black	58DVA-08AB	N/A	N/A	N/A
Extension Pipe 16"-Galvanized	58DVA-16A - N/A from FPI	N/A	N/A	N/A
Extension Pipe 16"-Black	46DVA-16AB	N/A	N/A	N/A


45° Elbow-Galvanized	58DVA-E45	5DT-EL45	5DT-EL45	TE-5DE45
45° Elbow-Black	58DVA-E45B	5DT-EL45B	5DT-EL45B	TE-5DE45B
45° Elbow Swivel-Galvanized	Disc. - See 58DVA-E45	N/A	N/A	N/A
45° Elbow Swivel-Black	Disc.-See 58DVA-E45B	N/A	N/A	N/A
90° Elbow-Galvanized	58DVA-E90	5DT-EL90S	5DT-EL90S	TE-5DE90
90° Elbow-Black	58DVA-E90B	5DT-EL90SB	5DT-EL90SB	TE-5DE90B
90° Elbow, Swivel-Galvanized	Disc. - See 46DVA-E45	N/A	N/A	N/A
90° Elbow, Swivel-Black	Disc. - See 46DVA-E45	N/A	N/A	N/A
90° Starter Elbow, Swivel-Galvanized	N/A	N/A	N/A	N/A
Adaptor*	N/A	N/A	N/A	N/A

Ceiling Support	58DVA-DC	5DT-CS	5DSP	TE-5DE45
Cathedral Support Box	58DVA-CS	5DT-CSS	5DRS	TE-5DE45B
Wall Support/Band	58DVA-WS	5DT-WS/B	5DWS	N/A
Offset Support	58DVA-ES - N/A from FPI	5DT-OS	N/A	N/A
Wall Thimble-Black	58DVA-WT	5DT-WT	5DWT	TE-5DE90
Wall Thimble Support/Ceiling Support	58DVA-DC - N/A from FPI	N/A	N/A	TE-5DE90B
Firestop Spacer	58DVA-FS	5DT-FS	5DFS	N/A
Trim Plate-Black	58DAV-WFS	5DT-TP	5DCP	N/A

INSTALLATION

Description	Simpson Direct Vent Pro®	Selkirk Direct Temp™	Metal-Fab™ Sure Seal	ICC Excel Direct
Attic Insulation Shield 12"	58DVA-IS N/A from FPI	N/A	N/A	N/A
Basic Horizontal Termination Kit (A)	N/A	5DT-HKA	N/A	N/A
Horizontal Termination Kit (B)	58DVA-KHA	5DT-HKB	N/A	N/A
Vertical Termination Kit	58DVA-VHA	5DT-VKC	N/A	N/A
High Wind Vertical Cap	58DVA-VCH	N/A	N/A	TM-5VT
High Wind Horizontal Cap	N/A	N/A	N/A	TM-5DHT
Horizontal Square Termination Cap	N/A	5DT-HHC	5DHT	TM-5HT
Vertical Termination Cap	N/A	5DT-HVC	5DVT	TM-5VT
Storm Collar	58DVA-SC	5DT-SC	5DSC	TM-SC
Adjustable Flashing 0/12-6/12	58DVA-F6	5DT-AF6	5DF	TF-5FA
Adjustable Flashing 6/12-12/12	58DVA-F12	5DT-AF12	5DF1-2	TF-5FB
Vinyl Siding Standoff	58DVA-VSS	5DT-VS	5DVS	TM-VSS
Vinyl Siding Shield Plate	N/A	5DT-VSP	N/A	N/A
Snorkel Termination 14"	58DVA-SNK14	N/A	N/A	TM-5ST14
Snorkel Termination 36"	58DVA-SNK36 (N/A - FPI)	N/A	N/A	TM-5ST36
Restrictor Disk	58DVA-RD	N/A	N/A	TM-5DS
Colinear Flex Connectors	N/A	N/A	N/A	N/A
FPI				
946-604/P	Simpson Direct Vent -Vent Guard (Optional)	946-623/P	AstroCap XL Horizontal Cap	
770-994	Rigid Pipe Adaptor (Must use with all rigid piping)	946-506/P	Vent Guard (Optional)	
946-606	Starter collar reducer 5" x 8" to 4" x 6-5/8"	946-625	Vinyl Siding Standoff - AstroCap XL	

Note: When using Metal-Fab Sure Seal Rigid Piping - please note that the Adaptor (4DDA) must be used in conjunction with FPI Rigid Pipe Adaptor (510-994).

Offset Pipe Selection: Use this table to determine offset pipe lengths.			
Pipe Length (L)	5" x 8" Venting		
	Run (X)	Rise (Y)	
0" (0mm)	5-11/16" (144mm)	15-5/16" (389mm)	For specific instructions on venting components - visit the manufacturers website listed below. Simpson Direct Vent Pro: www.duravent.com Selkirk Direct-Temp: www.selkirkcorp.com Metal-Fab Sure Seal: www.mtfab.com Industrial Chimney Company: www.icc-rsf.com Note: Horizontal runs of vent must be level, or have a 1/4" rise for every 1 foot of run towards the termination. Never allow the vent to run downward - this could cause high temperatures and may present a possible fire hazard.
6" (152mm)	8-13/16" (224mm)	18-7/16" (468mm)	
9" (229mm)	10-15/16" (278mm)	20-9/16" (522mm)	
12" (305mm)	13" (330mm)	22-11/16" (576mm)	
24" (610mm)	21-7/16" (697mm)	31-1/16" (789mm)	
36" (914mm)	29-13/16" (757mm)	39-7/16" (1002mm)	
48" (1219mm)	38-1/4" (972mm)	47-7/8" (1216mm)	

L676 & L900 DIRECT VENT FIREPLACE

IMPORTANT NOTE

- A Vent Guard is required when the AstroCap is installed above grade at 7 feet or lower.
- The Simpson Dura-Vent and Selkirk Direct Temp horizontal termination caps cannot be used in any applications.
- Only the AstroCap XL and Snorkels are certified for horizontal terminations.

Note: Mettre les conduits d'évacuation horizontaux au niveau ou les installer de façon à ce que leur élévation ne dépasse pas ¼ pouce par pied de conduits jusqu'à la sortie. S'assurer qu'aucune section du système d'évacuation n'est dirigée vers le bas. Une inclinaison descendante peut provoquer des hausses de température et comporter un risque d'incendie.

SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE & FLEXIBLE (5" X 8")



Évacuation Horizontale (Propane & Gaz Naturel)

La zone ombragée du schéma indique les différentes combinaisons de 5" x 8" de sorties horizontales avec des conduits et coudés verticaux pouvant être utilisés avec un système d'évacuation à conduits flexibles ou rigides pour une installation au propane ou au gaz naturel, utilisant un coude de 45° et un coude de 90° (2 coudes de 45° = 1 coude 90°).

Utiliser un dispositif de protection pour système d'évacuation lorsque la sortie est plus basse que ce qu'exigent les codes locaux. Pour les sorties horizontales le conduit flexible de Regency peut être utilisé d'une longueur maximale de 10 pieds (3.0m).

REMARQUE: Vous devez utiliser l'adaptateur pour conduit rigide (Part # 770-994) pour toutes les installations utilisant les conduits rigides. (Consultez la section "Système d'évacuation à conduits rigides")

- Conserver le dégagement minimal aux matériaux combustibles
- Le système d'évacuation doit être soutenu à peu près tous les 3 pieds de courses horizontales
- Un coupe-feu de plafond doit être installé au deuxième étage et sur les étages supérieurs. et toutes les fois que passant par un mur.



IMPORTANT
UTILISER UN DÉFLECTEUR DE SORTIE ARRIÈRE SUR LES APPAREILS À ÉVACUATION HORIZONTALE

INSTALLATION D'UN DÉFLECTEUR DE SORTIE ARRIÈRE POUR ÉVACUATION HORIZONTALE


Cet appareil est muni d'un déflecteur de sortie arrière. Au moment de l'expédition, l'avant du déflecteur est glissé sous les bandes de clouage fixées à la paroi supérieure de la chambre de combustion.

REMARQUE : Installer le déflecteur avant de mettre l'appareil en place.

le déflecteur de sortie



- 1) Fixer le déflecteur au manchon d'emboîtement mural à l'aide de deux vis, tel qu'illustré, et de façon à ce que les trous du déflecteur et ceux du manchon correspondent.



SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT FLEXIBLE


Sortie Horizontale Seulement

CONDUIT FLEXIBLE 5" X 8"

Selon les essais réalisés par Warnock Hersey/Intertek, ce système d'évacuation, jumelé au foyer au gaz à évacuation directe B41XTE, répond aux normes des systèmes de chauffage à évacuation directe. L'emplacement du chapeau d'extrémité doit respecter les exigences prévues à la section « Emplacements des sorties d'évacuation extérieure ».

L'ensemble d'extrémité de conduits flexibles à évacuation directe de Regency^{MD} comprend tout ce qu'il faut pour installer un événement direct d'une longueur maximale de 4 pieds à 10 pieds.

FPI Kit #	Longueur	Contenu:
946-615	4 pieds	1) 8" conduit flexible (pieds) 2) 5" conduit flexible (pieds) 3) espaceur
946-618	6 pieds	4) fourreau 5) Chapeau d'extrémité AstroCap XL 6) vis
946-616	10 pieds	7) Mill Pac 8) vis platequés 9) no 8 vis x 1-1/2" drill point acier inoxydable brossé 10) Écarteurs pour recouvrement de vinyle



REMARQUE:
Installer le déflecteur de sortie arrière, avec évacuation horizontale avant de mettre l'appareil en place.



Remarques:

- 1) Les conduits intérieurs devraient être continus, sans joint ni ligne de soudure.
- 2) N'utiliser que des conduits flexibles Regency^{MD} pour ce genre d'installation
- 3) Le système d'évacuation à événement direct (flexible) de Regency[®] est seulement homologué pour les évacuation horizontale.

ÉVACUATION HORIZONTALE

CONDUIT RIGIDE 5" X 8"

Conduits Horizontaux	
A	Sortie verticale – sans cheminée verticale <ul style="list-style-type: none"> • Installation d'un coude de 90° à partir du conduit flexible de l'appareil ou d'un système d'évacuation rigide approuvé • Section horizontale de 4 pi max.
B	Sortie arrière avec évacuation horizontale <ul style="list-style-type: none"> • Section horizontale de 3 pi max.



REMARQUE:
Installer le déflecteur de sortie arrière, avec évacuation horizontale avant de mettre l'appareil en place.



ÉVACUATION HORIZONTALE

ASTROCAP XL & CONDUIT RIGIDE DE SORTIE ARRIÈRE 5" X 8" POUR LES INSTALLATION EN ANGLE.


Configuration d'évacuation minimale pour un appareil à évacuation horizontale installé en angle.

Kit# 946-612 Contenu:		
1	Chapeau d'extrémité AstroCapXL	946-623/P
1	Adapteur pour conduit rigide	770-994
1	Écarteur pour recouvrement de vinyle optionnel	946-625
1	Fourreau	58DVA-WT
1	Conduit rigide 6" Galvanisé	58DVA-06
1	Conduit rigide ajustable 8-1/2" Galvanisé	58DVA-08A
1	Coude 45° Galvanisé	58DVA-E45
1	90ml MillPac	948-128

Installation de l'appareil en angle	
Angle formé entre l'arrière de l'appareil et le mur	3"
Angle intérieur longeant le mur	60-1/4"
Face à l'appareil, d'un mur à l'autre	85-3/16"
A – Dégagement à partir de l'angle saillant	13"
B – Dégagement à partir de l'angle intérieur	5-1/2"




REMARQUE:
Installer le déflecteur de sortie arrière,
avec évacuation horizontale avant de
mettre l'appareil en place.



SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE & FLEXIBLE (5" X 8") Sortie Verticale avec Évacuation Horizontale (Propane & Gaz Naturel)

The Schéma shows all allowable combinations of vertical runs with horizontal terminations, using one 90° (two 45° elbows equal one 90° elbow).

- Conserver le dégagement minimal aux matériaux combustibles
- Le système d'évacuation doit être soutenu à peu près tous les 3 pieds de courses horizontales
- Un coupe-feu de plafond doit être installé au deuxième étage et sur les étages supérieurs, et toutes les fois que passant par un mur.
- Un fourreau est obligatoire pour tous les évacuation horizontaux. (en raison des aux températures)



SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE

Sortie verticale avec Évacuation horizontale ou verticale

Rigid Pipe Vent Systems offer a complete line of component parts for installation of both horizontal and vertical installations. Many items are offered in decorative black, as well as galvanized finish.

Les composants minimum exigés pour une évacuation horizontale sont:

- 1 Chapeau d'extrémité **AstroCapXL** sortie horizontale
- 1 Coude 90°
- 1 Adaptateur pour conduit rigide
- 1 Fourreau
- 1 Longueur du conduit pour l'épaisseur du mur


Les composants minimum exigés pour une évacuation verticale sont:

- 1 Chapeau d'extrémité sortie verticale
- 1 Adaptateur pour conduit rigide
- 1 Longueur du conduit pour l'épaisseur du plafond
- 1 Coupe-feu de plafond
- 1 Solin
- 1 Collier Tempête

IL'épaisseur du mur est mesurer a partir des dispositif a l'arrière au face interne de montage du chapeau d'extrémité.

Si le revêtement extérieur n'est pas en vinyle, remplacer les dispositifs d'espacement par des cales (fourrures) pour niveler la surface sur laquelle viendra se fixer la sortie d'évacuation extérieure et ainsi éviter qu'elle se retrouve encastrée dans le parement.

Si le revêtement (obligatoirement de vinyle) nécessite l'utilisation de dispositifs d'espacement, mesurer la surface du mur extérieur sans revêtement et y ajouter 2 pouces.




ATTENTION:

Les accessoires et composants d'évacuation des différents systèmes d'évacuation ne doivent pas être combinés.

Cependant l'utilisation AstroCap^{MC} et le FPI Riser est acceptable avec tous les systèmes d'évacuation .

Cet appareil est homologué par Intertek pour les installations avec un adaptateur pour conduit rigide conjointement avec les suivant système d'évacuation; Simpson Duravent Direct-Vent Pro, Selkirk Direct-Temp, Metal-Fab Sure-Seal, et ICC Excel Vent systems. Utilisation de ces système d'évacuation avec adaptateur pour conduit rigide est considérée acceptable et n'affecte pas la liste de composants de Warnock Hersey/Intertek.


Sortie Horizontale Alternative



Trois vis doivent être utilisées pour fixer le conduit rigide a l'adaptateur pour toutes les installations n'utilisant pas le Simpson DuraVent

Le FPI AstroCap^{MC} et le FPI Riser Vent terminal sont homologués pour les installations avec les suivant systèmes d'évacuation FPI, Simpson Duravent Direct-Vent Pro, Selkirk Direct-Temp, Metal-Fab Sure-Seal, et ICC Excel Vent systems. AstroCap^{MC} est une marque déposée de FPI Fireplace Products International Ltd. Dura-Vent® est une marque déposée de Simpson Dura-Vent Co. Inc. of Simpson Dura-Vent Co. Inc.

ÉVACUATION HORIZONTALE DEUX (2) COUDES DE 90° (RIGID PIPE 5" X 8")



Un coude de 90° = Deux coudes de 45°		
Option	V	H + H1
A)	0' Min.	2' Max.
B)	1' Min.	3' Max.
C)	2' Min.	4' Max.
D)	3' Min.	5' Max.
E)	4' Min.	6' Max.
F)	5' Min.	7' Max.
G)	6' Min.	8' Max.

S'assurer également que l'ensemble des conduits ne dépassent pas 30 pieds et qu'ils comprennent au moins 6 pieds de conduits verticaux et au plus 8 pieds de conduits horizontaux.


Respecter également une distance d'au moins 1 pied entre les coudes de 90°.

Sans réducteur de débit d'air

Les longueurs n'incluent pas le coude indiqué.

Doit utiliser l'adaptateur pour conduit rigide #770-994.

ÉVACUATION HORIZONTALE TROIS (3) COUDES DE 90° (RIGID PIPE 5" X 8")



Un coude de 90° = Deux coudes de 45°				
Option	V	H	V + V1	H + H1
A)	0' Min.	1' Max.	1' Min.	2' Max.
B)	1' Min.	2' Max.	3' Min.	3' Max.
C)	2' Min.	2' Max.	5' Min.	4' Max.
D)	3' Min.	2' Max.	7' Min.	5' Max.
E)	4' Min.	3' Max.	9' Min.	6' Max.
F)	5' Min.	4' Max.	10' Min.	7' Max.
G)	6' Min.	5' Max.	11' Min.	8' Max.
H)	7' Min.	6' Max.	12' Min.	9' Max.

S'assurer également que l'ensemble des conduits ne dépassent pas 30 pieds et qu'ils comprennent au moins 6 pieds de conduits verticaux et au plus 8 pieds de conduits horizontaux.

Respecter également une distance d'au moins 1 pied entre les coudes de 90°.


Sans réducteur de débit d'air

Les longueurs n'incluent pas le coude indiqué.

Doit utiliser l'adaptateur pour conduit rigide #770-994.

SYSTÈME D'ÉVACUATION DE CONDUIT RIGIDE (5" X 8") Sortie Verticale avec Évacuation Verticale (Propane & Gaz Naturel)


La zone ombragée du schéma indique les différentes combinaisons de sorties et de conduits verticaux et coudés, utilisant un coudes de 90°, pouvant être utilisés avec un système d'évacuation à conduits rigides pour une installation au propane ou au gaz naturel. **Un coude de 90° = Deux coudes de 45°.** **Maximum de quatre coudes de 45° permis.**



- L'évent doivent être supportés aux déviations.
- Un coupe-feu de plafond doit être installé au deuxième étage et sur les étages supérieurs. et toutes les fois que passant par un mur.
- Conserver le dégagement minimal aux matériaux combustibles.
- Consulter la section « le réducteur de débit d'air » pour les détails pour changer le réducteur de débit d'air du réglage en usine à un dégagement de 3-1/2", de 2-1/2" et de 1-1/2".

REMARQUE: Vous devez utiliser l'aptateur pour conduit rigide (part# 770-994) pour toutes les installations utilisant les conduits rigides.

ÉVACUATION HORIZONTALE TROIS (3) COUDES DE 90° (RIGID PIPE 5" X 8")



<i>Un coude de 90° = Deux coudes de 45°</i>			
Option	V	V + V1	H + H1
A)	0' Min.	2' Min.	2' Max.
B)	1' Min.	3' Min.	2' Max.
C)	2' Min.	4' Min.	3' Max.
D)	3' Min.	6' Min.	4' Max.
E)	4' Min.	7' Min.	5' Max.
F)	5' Min.	8' Min.	6' Max.
G)	6' Min.	9' Min.	7' Max.
H)	7' Min.	10' Min.	8' Max.

S'assurer également que l'ensemble des conduits ne dépassent pas 30 pieds et qu'ils comprennent au moins 6 pieds de conduits verticaux et au plus 8 pieds de conduits horizontaux.

Respecter également une distance d'au moins 1 pied entre les coudes de 90°.

Sans réducteur de débit d'air

Les longueurs n'incluent pas le coude indiqué.

Doit utiliser l'adaptateur pour conduit rigide #770-994.

INSTALLATION

INSTALLATION AVEC ÉVACUATION HORIZONTALE

5" X 8" VENTING (Conduit Rigide)

Dégagements minimum du conduit au matériaux combustibles

* Les dégagements ci-dessous doivent être maintenus; excepté en passant par un mur, plafond ou une sortie avec un coupe-feu ou un manchon d'emboîtement qui réduit les dégagements à 1-1/2" (38mm).

Horizontale - Au-dessus*	3" (76mm)*
Horizontale - Côté	2" (51mm)
Horizontale - Bas	2" (51mm)
Verticale - Évent	2" (51mm)

Ci-dessous sont les dimensions du charpente (mesures d'intérieur) pour le conduit rigide de 5" x 8" - utiliser avec un coupe-feu ou un manchon d'emboîtement.

Taille recommander pour la charpente	
Taille d'évent	Taille du charpente
5" x 8"	11" x 11"

Installer le système d'évacuation conformément aux directives du fabricant fournies.

- 1) Déposer l'appareil à l'endroit désiré. Vérifier l'emplacement des montants ou des chevrons pour s'assurer qu'ils ne nuisent pas à l'installation du système d'évacuation. Le cas échéant, il peut être nécessaire de déplacer l'appareil. Prévoir de l'espace, de préférence à droite de l'appareil, pour les conduites de gaz, et à gauche, pour les branchements électriques (puisque c'est là que se trouve le boîtier de raccordement).
- 2) Les conduits et les raccords des systèmes à évacuation directe sont reliés à la sortie de l'appareil grâce à des dispositifs à verrouillage rotatif. Dans le cas des systèmes de conduits à évacuation directe de pour conduit rigide utiliser un adaptateur.
- 3) Installer l'adaptateur après que l'appareil soit placée dans l'endroit désiré. Glisser l'adaptateur sur les colliers interne et externes de la sortie de l'appareil et fixer le tout à l'aide des trois vis fournies (percer des trous au préalable dans le collier externe pour vous faciliter la tâche).




Schéma 1

- 4) Mettre le foyer au niveau et le fixer à la charpente en y clouant ou en y vissant les bandes latérales.
- 5) Choisir l'agencement des conduits et des coudes nécessaires et les relier à l'adaptateur pour conduit rigide. Fixer le tout solidement grâce au dispositif à verrouillage rotatif.

REMARQUE: a) Dispositif à verrouillage rotatif: Les parties femelles des conduits et des raccords sont munies de quatre entailles dans lesquelles viennent se glisser les parties mâles des conduits et des raccords. Pour assembler deux conduits au moyen de ce dispositif, les orienter de façon à ce que les quatre entailles se retrouvent face aux quatre crans (schéma 1) et les insérer l'un dans l'autre. Effectuer ensuite une rotation d'environ un quart de tour vers la droite jusqu'à ce que les deux conduits soient bien verrouillés. Les entailles ne sont pas visibles de l'extérieur des raccords ou des conduits. Regarder à l'intérieur pour les localiser.

REMARQUE: Pour obtenir un rendement et des résultats optimaux des systèmes d'évacuation approuvés, il est fortement recommandé d'appliquer du scellant Mill Pac (fourni) sur les colliers internes des raccords et des conduits afin d'éviter des problèmes de ventilation ou de rendement qui ne sont pas couverts par la garantie. L'application de silicone résistant aux variations de température est optionnelle.

- b) Soutenir les sections horizontales tous les trois pieds (915 mm) à l'aide de ferrures de fixation.
- 6) Marquer l'emplacement d'un carré sur le mur, voir le diagramme à la gauche pour la taille. Assurer que le centre du carré soit aligné avec le centre du conduit horizontal. Découper le mur extérieur aux dimensions marquées et monter un cadre autour du trou, là où viendra se fixer la sortie. Voir schéma 2 pour l'hauteur du sortie minimum. Si le mur percé est constitué de matériaux non combustibles, comme du béton ou de la pierre, un trou de 8 po (203 mm) de diamètre

Remarque:

- a) Mettre les conduits d'évacuation horizontaux au niveau ou les installer de façon à ce que leur élévation ne dépasse pas 1/4 pouce par pied de conduits jusqu'à la sortie. S'assurer qu'aucune section du système d'évacuation n'est dirigée vers le bas. Une inclinaison descendante peut provoquer des hausses de température et comporter un risque d'incendie.




Schéma 2

b) L'emplacement de la sortie horizontale, à l'extérieur, doit respecter le Code national du bâtiment et les normes de construction en vigueur dans votre municipalité. S'assurer que rien n'obstrue ou ne bloque la sortie. Consulter la section « Emplacements des sorties de ventilation extérieure ».

- 7) Installer le chapeau d'extrémité de façon à ce que la flèche pointe vers le haut. Respecter les dégagements de aux matériaux combustible dans la table vers la gauche.

REMARQUE: Lorsque le chapeau d'extrémité est installé au mur, utiliser des cales ou des dispositifs d'espacement pour ne pas qu'il soit encastré dans le parement.




Schéma 5

Remplacer les quatre vis à bois qui conviennent au matériau du revêtement extérieur (stuc, brique, béton ou autre).

- 8) Glisser les conduits d'évacuation horizontaux dans le manchon d'emboîtement mural avant de les relier à la sortie.
- 9) Pousser l'appareil et le conduit d'évacuation vers le mur en insérant le conduit avec soin dans le chapeau d'extrémité. S'assurer que le chapeau d'extrémité recouvre le conduit d'au moins 1 1/4 po et fixer le tout à l'aide de trois vis à tôle.
- 10) Insérer le manchon d'emboîtement au centre du carré percé au préalable et le fixer à l'aide de vis à bois (Schéma 7).




Schéma 7

REMARQUE: Installer le déflecteur de sortie arrière, avec évacuation horizontale avant de mettre l'appareil en place.

INSTALLATION AVEC ÉVACUATION HORIZONTALE

5" X 8" VENTING (Conduit Flexible)

Dégagements minimum du conduit au matériaux combustibles

* Les dégagements ci-dessous doivent être maintenus; excepté en passant par un mur, plafond ou une sortie avec un coupe-feu ou un manchon d'emboîtement qui réduit les dégagements à 1-1/2" (38mm).

Horizontale - Au-dessus*	3" (76mm)
Horizontale - Côté	2" (51mm)
Horizontale - Bas	2" (51mm)
Verticale - Évent	2" (51mm)

Ci-dessous sont les dimensions du charpente (mesures d'intérieur) pour le conduit flexible de 5" x 8" - utiliser avec un coupe-feu ou un manchon d'emboîtement.

Taille recommander pour la charpente	
Taille d'évent	Taille du charpente
5" x 8"	11" x 11"

- Placer l'appareil dans la charpente en laissant de l'espace pour les conduites de gaz (de préférence à droite) et pour les branchements électriques (à gauche, puisque c'est là que se trouve le boîtier de raccordement). Déterminer l'emplacement des conduits d'évacuation et en marquer le centre sur le mur. Y découper un cercle, voir la diagramme au-dessus pour le diamètre (dimension d'intérieur)

Remarque: Lorsque le chapeau d'extrémité est installé au mur, utiliser des cales (fourrures) pour ne pas qu'il soit encastré dans le parement.





- Mettre le foyer au niveau et le fixer à la charpente en y clouant ou en y vissant les bandes latérales.
- Assembler le conduit d'évacuation flexible au foyer en appliquant du scellant Mill Pac sur le collier interne de la sortie et en insérant celui-ci d'au moins 1 3/8 po (35 mm) dans le conduit. Fixer le tout à l'aide de trois vis (percer des trous au préalable pour vous faciliter la tâche). Appliquer ensuite du scellant Mill Pac ou à base de silicone haute température sur le rebord interne du conduit flexible et le glisser sur le collier externe de la sortie, en recouvrant celui-ci d'au moins 1 3/8 po (35 mm). Fixer le tout à l'aide de trois vis. and fasten with the 3 screws.


NOTE: Soutenir les sections horizontales tous les trois pieds (915 mm) à l'aide de ferrures de fixation. (L'image et l'exécution de flamme seront affectées par des fléchissements dans le conduit flexible.)

- Séparer les deux moitiés du manchon d'emboîtement mural. Fixer solidement la moitié munie de languettes au mur extérieur, en positionnant les languettes en haut et en bas. Fixer l'autre moitié au mur intérieur. Ces deux pièces s'emboîtent et glissent l'une dans l'autre pour s'adapter à des murs de 4 po ou de 6 po d'épaisseur.
- Insérer le conduit intérieur et le chapeau d'extrémité dans le manchon d'emboîtement. Placer le chapeau face vers le haut (se fier aux marques) pour lui donner la bonne inclinaison et assurer un drainage adéquat. Fixer le chapeau d'extrémité au mur extérieur au moyen des quatre vis fournies.
- Tirer suffisamment sur les conduits interne et externe pour qu'ils viennent recouvrir la buse du foyer. Les conduits intérieurs doivent recouvrir les colliers d'au moins 1 3/8 po (35 mm).
- Appliquer du scellant Mill Pac sur le collier interne du foyer et le recouvrir du conduit intérieur (102 mm). Fixer le tout à l'aide des trois vis fournies.
- Procéder de la même façon pour le conduit & collier externe.
- Terminer en appliquant un joint de silicone entre le manchon d'emboîtement et le chapeau d'extrémité ainsi qu'autour de celui-ci, le long du mur, pour prévenir les infiltrations d'eau.

IMPORTANT: Éviter d'installer une sortie aux endroits exposés aux fortes accumulations de neige ou de glace. Après une chute de neige, inspecter la sortie et la déneiger pour éviter l'obstruction du système d'évacuation. Si l'on utilise une souffleuse, s'assurer de ne pas projeter de neige en direction de la sortie.



REMARQUE:
Installer le déflecteur de sortie arrière, avec évacuation horizontale avant de mettre l'appareil en place.




INSTALLATION AVEC ÉVACUATION VERTICALE

5" X 8" VENTING (Conduit Rigide)

Vous devez utiliser l'adaptateur pour conduit rigide (Part # 770-994) pour toutes les installations utilisant les conduits rigides.

* Les dégagements ci-dessous doivent être maintenus; excepté en passant par un mur, plafond ou une sortie avec un coupe-feu ou un manchon d'emboîtement qui réduise les dégagements à 1-1/2" (38mm).

- 1) Lorsque des conduits passent à travers ou près d'un plafond, d'un mur, d'un toit, d'une enceinte, d'un grenier ou de tout matériau combustible, respecter un dégagement (espace vide) de 1 1/2 po. Ne pas remplir cet espace vide de matériau isolant. Consulter la section « Système d'évacuation » pour connaître la longueur maximale d'une sortie verticale et le nombre maximal de coudes pouvant être utilisés.



- 2) Installer l'appareil au gaz à l'endroit désiré. Faire pendre un fil à plomb au dessus de la sortie de l'appareil pour déterminer l'emplacement du conduit de cheminée au plafond. Y percer un petit trou. Toujours à l'aide du fil à plomb, répéter cette étape à partir du toit et au dessus du trou ainsi percé et marquer l'endroit où le conduit traversera le toit.

- 3) Installer un coupe-feu au plancher ou au plafond de chaque étage. Pour installer un coupe-feu sur un plafond plat ou un mur, découper un carré de 10 po de large et y monter un cadre pour y fixer le coupe-feu, tel qu'illustré au schéma 2.

Remarque: Tous les évacuations verticale utilisant le conduit 5" x 8" doivent utiliser l'adaptateur de conduit rigide 770-994 adaptor #770-994.





Schéma 2

- 4) Choisir les conduits et les coudes nécessaires selon la configuration voulue et les assembler solidement à l'aide du dispositif de verrouillage rotatif et d'un scellant.



REMARQUE: Pour obtenir un rendement et des résultats optimaux de votre système d'évacuation approuvé, il est fortement recommandé d'appliquer du scellant Mill Pac (fourni) sur les colliers internes des raccords et des conduits afin d'éviter des problèmes de ventilation ou de rendement qui ne sont pas couverts par la garantie. L'application de silicone résistant aux variations de température est optionnelle.

- 5) Découper un trou dans le toit en le centrant sur le petit trou percé à l'étape 2. S'assurer que la taille du trou respecte la distance minimale de dégagement aux matériaux combustibles de 1 1/2 po. Glisser le solin sous les bardeaux (au moins la moitié), tel qu'illustré au schéma 3.




Schéma 3 : Installer la moitié supérieure du solin sous les bardeaux. Attendre de poser la cheminée avant de la clouer en place afin de pouvoir l'ajuster légèrement au besoin.

- 6) Assembler le reste des conduits.

REMARQUE: Pour réduire la pression sur les coudes et empêcher que se séparent les conduits installés au grenier, soutenir les sections horizontales tous les trois pieds à l'aide de ferrures de fixation.

Les conduits installés à l'extérieur devraient être en acier galvanisé pour mieux résister à la corrosion. Ajouter des conduits jusqu'à ce que le chapeau d'extrémité atteigne la hauteur minimale précisée au tableau 4 ou exigée par les codes locaux. Il convient de souligner que plus la pente du toit est forte, plus cette hauteur augmente. Par ailleurs, la proximité de gros arbres ou d'autres toits peut entraîner de grands vents et, par conséquent, des problèmes de tirage ou de contre-tirage. Il est alors possible de résoudre ces problèmes en rallongeant la sortie.

- 7) S'assurer que la sortie est bien droite. Fixer la base du solin au toit à l'aide de traverses, glisser la mitre sur le conduit et appliquer du mastic pour rendre le tout imperméable.




Schéma 4

Pente du Toit	Minimum Hauteur du Conduit	
	Pieds	Meters
Plat à 7/12	2	0.61
Plus de 7/12 à 8/12	2	0.61
Plus de 8/12 à 9/12	2	0.61
Plus de 9/12 à 10/12	2.5	0.76
Plus de 10/12 à 11/12	3.25	0.99
Plus de 11/12 à 12/12	4	1.22
Plus de 12/12 à 14/12	5	1.52
Plus de 14/12 à 16/12	6	1.83
Plus de 16/12 à 18/12	7	2.13
Plus de 18/12 à 20/12	7.5	2.29
Plus de 20/12 à 21/12	8	2.44

- 8) Installer le chapeau d'extrémité et le fixer en place grâce au dispositif à verrouillage rotatif.

REMARQUE: Tout placard ou espace de rangement dans lequel passent les conduits d'évacuation doit être fermé.

INSTALLATION DE LA CONDUITE DE GAZ

L'arrivée de gaz doit être brancher du côté droit de l'appareil. La soupape est située au côté droit de l'appareil et l'ouverture de l'entrée de gaz est située au côté droit de la soupape.


Le branchement à la conduite de gaz peut être fait de tuyau rigide, de tuyau de cuivre ou de raccords flexible. (Dans un système à conduits rigides, s'assurer de pouvoir retirer le clapet pour en effectuer l'entretien.) Certaines municipalités ayant des normes spécifiques, consultez toujours les autorités locales en plus du code CAN/CGA B149 du code des appareils et équipements à gaz au Canada, et selon le «National Fuel Gas Code ANSI Z223.1» aux États-Unis.

N'utilisez que de raccords flexible ou en cuivre approuvés. Installez toujours un raccord-union pour que la conduite de gaz soit facilement démontable pour permettre l'entretien du brûleur et du ventilateur. Habituellement, l'utilisation d'écrous coniques pour les conduits de cuivre et les raccords flexibles satisfait à cette exigence.

Important: Toujours vérifier s'il y a des fuites de gaz avec une solution d'eau et de savon. Ne pas tester avec une flamme nue.

AJUSTEMENT DU PILOTE

Vérifier les flammes du pilote périodiquement. Corrigez le patron de la flamme afin d'obtenir 2 flammes bleues vives: 1 autour du sonde de flamme et 1 à l'arrière du brûleur (elle n'a pas à toucher au brûleur).



REMARQUE: Si le patron de la flamme n'est pas adéquat, contactez votre détaillant de Regency pour de plus amples instructions.

Un patron de flamme inadéquat présentera une petite flamme, probablement jaune, laquelle n'entrera pas correctement en contact avec l'arrière du brûleur ou avec la thermopile.

INSTALLATIONS À HAUTES ALTITUDE

Cet appareil est approuvée au Canada pour altitudes jusqu'à 4 500 pi (1370m) (CAN/CGA-2.17-M91). Pour les installations de gaz naturel au-dessus de 4 500 pi (1370m) au Canada, conforme au code CAN/CGA-B149.1.

B41XTE-NG System Data	
Pour altitude de 0 à 4500 pieds Orifice du Brûleur Taille: no. 30	
Apport maximal Apport minimal	42,500 Btu/h 30,000 Btu/h
Pression d'alimentation	min.colonne d'eau 5.0po
Pression du Collecteur (Haut)	colonne d'eau 3.5po +/- 0.2po w.c.
Pression du Collecteur (Bas)	colonne d'eau 1.6po +/- 0.2po w.c.

B41XTE-LP System Data	
Pour altitude de 0 à 4500 pieds Orifice du Brûleur Taille: no. 49	
Apport maximal Apport minimal	37,500 Btu/h 29,500 Btu/h
Pression d'alimentation	min.colonne d'eau 11.0po
Pression du Collecteur (Haut)	colonne d'eau 10po +/- 0.2po w.c.
Pression du Collecteur (Bas)	colonne d'eau 6.4po +/- 0.2po w.c.

VÉRIFIER LA PRESSION DU GAZ

Isoler l'appareil en fermant la soupape d'arrêt manuel avant de vérifier la pression du système d'alimentation à ½ psi (3,45 kPa) ou moins. À plus de ½ psi, désaccoupler la conduite de la soupape.



La pression d'admission est réglée par un régulateur intégré au dispositif de réglage du gaz. La vérifier en même temps que la pression.

REMARQUE: Pour obtenir une lecture précise de la pression du gaz, vérifier la pression d'admission et la pression d'alimentation aux orifices de refoulement de la soupape.

- 1) Mettre l'interrupteur à la position «OFF».
- 2) Tourner le robinet manométrique « IN » et/ou le robinet manométrique « OUT » vers la gauche à l'aide d'un tournevis à lame plate de 1/8 po.
- 3) Fixer un manomètre au moyen d'un tuyau souple de 5/16 po de diamètre intérieur.
- 4) Allumer la veilleuse en mettant l'interrupteur à la position « ON ».
- 5) Vérifier la pression pendant que l'appareil est en marche et s'assurer que les paramètres respectent les seuils spécifiés sur l'étiquette de sécurité.
- 6) Une fois la lecture obtenue, fermer la soupape, débrancher le tuyau souple et resserrer le ou les robinets à l'aide d'un tournevis à lame plate de 1/8 po. **Remarque: Bien visser, sans trop serrer.**

DESCRIPTION DE LA SOUPAPE SIT 886 NOVA

- 1) Réglage manuel « Hi/Lo »
- 2) Réglage de la veilleuse
- 3) Pression de sortie
- 4) Pression d'arrivée
- 5) Sortie du veilleuse
- 6) Sortie principal du gaz
- 7) Entrée principal du gaz



INSTALLATION DES PANNEAUX DE BRIQUES

Doit installer un de ce qui suit: Panneaux de Brique, Panneaux en acier inoxydable ou Panneaux en émail noir

Les conditions de fonctionnement dangereuses peuvent se produire si les panneaux ne sont pas installés ou s'installé avec les panneaux cassés. Manipuler avec soin. **NE FORCER PAS EN PLACE.**

- 1) Sortir les panneaux de briques de leur emballage protecteur.



- 2) S'assurer que les bûches ne se trouvent pas à l'intérieur de l'appareil.

- 3) Avant d'installer les panneaux, retirer la ferrure de fixation supérieure insérée dans la fente du déflecteur, sur la paroi supérieure de la chambre de combustion (tel qu'illustré ci-dessous).



Top Panel Bracket

- 4) Installer d'abord le panneau du fond en veillant à ne pas l'endommager sur le brûleur ou le support de bûches.

Remarque: Assurez-vous que le panneau du fond est centré.



panneau du fond installé

- 5) Retirer ensuite les vis et les ferrures de fixation se trouvant sur la paroi supérieure de la chambre de combustion et installer le panneau de gauche ou de droite (panneau de gauche montré ci-contre).

Glisser et fixer ce panneau en place en revissant la ferrure enlevée précédemment, tel qu'illustré ci-dessous.



- 6) Glisser le panneau supérieur sur le panneau de gauche ou de droite (selon le côté installé en premier – ici, le panneau de droite), jusqu'au fond de l'appareil, en veillant à ne pas l'endommager.



- 7) Répéter l'étape 5 pour installer le panneau restant (gauche ou droite).

- 8) Positionner et ajuster soigneusement la ferrure de fixation supérieure en la glissant dans la fente du déflecteur, tel qu'illustré au schéma 1 ci-dessous, et en poussant vers le bas pour la fixer en place.



PANNEAUX EN ACIER INOXYDABLE / PANNEAUX EN ÉMAIL NOIR

Avant d'installer les panneaux, suivre les directives ci-dessous:	
Panneaux en acier inoxydable	Panneaux en émail noir
<ul style="list-style-type: none"> Inspecter les panneaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés. Signaler tout dommage sur le champ. Aucune réclamation ne sera acceptée après leur installation. 	<ul style="list-style-type: none"> Inspecter les panneaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas égratignés ni bossés. Signaler tout dommage sur le champ. Aucune réclamation ne sera acceptée après leur installation.
<ul style="list-style-type: none"> Pour protéger le fini des panneaux au cours de l'installation et de la manipulation, PORTER des gants de coton en tout temps (même pour en retirer le film protecteur). 	
<ul style="list-style-type: none"> L'acier inoxydable se décolore légèrement avec le temps. Cette décoloration est normale et n'est pas considérée comme un défaut. 	<ul style="list-style-type: none"> L' émail noir se décolore légèrement avec le temps. Cette décoloration est normale et n'est pas considérée comme un défaut.
<p>* NETTOYER les empreintes de doigts à l'aide d'un linge doux et d'un nettoyeur spécialement conçu pour l'acier inoxydable. Most stainless steel cleaners leave a film/residue on the surface of the panels. Terminer avec un nettoyeur à base d'ammoniaque (du lave-vitre par exemple) pour bien enlever la pellicule ou les résidus qui pourraient rester. Suivre ces étapes à la lettre avant de faire fonctionner l'appareil pour éviter que la chaleur brûle et tache les panneaux. Ces taches ne s'enlèvent pas et ne sont pas couvertes par la garantie.</p>	<p>* NETTOYER les empreintes de doigts à l'aide d'un linge doux. Terminer avec un nettoyeur à base d'ammoniaque (du lave-vitre par exemple) pour bien enlever la pellicule ou les résidus qui pourraient rester. Suivre ces étapes à la lettre avant de faire fonctionner l'appareil pour éviter que la chaleur brûle et tache les panneaux. Ces taches ne s'enlèvent pas et ne sont pas couvertes par la garantie.</p>

REMARQUE : INSTALLER LES PANNEAUX AVANT D'INSTALLER LES BÛCHES ET LA VERMICULITE.



1) Avant d'installer les panneaux, retirer la ferrure de fixation supérieure insérée dans la fente du déflecteur, sur la paroi supérieure de la chambre de combustion (tel qu'illustré ci-dessous).



la ferrure de fixation supérieure

2) Installer d'abord le panneau du fond en veillant à ne pas l'égratigner sur le brûleur ou le support de bûches. IMPORTANT: S'assurer que le panneau du fond est bien centré.

3) Installer ensuite le panneau de droite et le fixer à l'aide de la ferrure et de la vis fournies (voir étape 3).




Panneau du Fond

Panneau de droite

INSTALLATION

- 4) Pour ce faire, dévisser la vis, tel qu'illustré (photo A). Glisser le panneau de droite en place, positionner correctement la ferrure fournie et fixer le tout à l'aide d'une vis (photo B). Bien serrer.



- 7) Positionner et ajuster soigneusement la ferrure de fixation supérieure en la glissant dans la fente du déflecteur, tel qu'illustré au schéma 1 ci-dessous, et en poussant vers le bas pour la fixer en place.



la ferrure de fixation supérieure installé avec les panneaux en acier inoxydable



- 5) Glisser le panneau supérieur sur le panneau de droite, jusqu'au fond de l'appareil, tel qu'illustré ci-dessous.



- 6) Répéter l'étape 4 pour installer le panneau de gauche.

ENSEMBLE DE BÛCHES


Installer les panneaux de briques, les panneaux en acier inoxydable ou les panneaux en émail noir avant les bûches.

Lire attentivement les directives suivantes et se référer aux illustrations fournies. Ne pas faire fonctionner un appareil si les bûches sont endommagées, car elles peuvent nuire au bon fonctionnement de la veilleuse. Il convient donc de les faire remplacer au préalable.


La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par le positionnement inexact des bûches, qui peut créer l'émission de carbone.

Contenu de l'ensemble de bûches: # 506-930

A	Bûche arrière droite, inférieure
B	Bûche arrière gauche, supérieure
C	Bûche droite supérieure, croisée
D	Morceau de bûche avant
E	Bûche gauche supérieure, croisée
F	Bûche du centre droite
G	Bûche avant gauche, inférieure
H	Bûche avant droite, inférieure
I	Bûche du centre gauche
902-156	Braises
902-179	Vermiculite
946-669	Braises de platine (comprennent des directives d'utilisation)



- Sortir les briques de la boîte et les débarrasser soigneusement. Les briques sont fragiles. Elles doivent être manipulées avec soin et déposées doucement en place.
- Disposer la vermiculite sur le plancher du foyer, tout autour du brûleur.
- Placer la bûche A sur les tiges du support arrière, le côté plat vers le fond du foyer.



- Placer la bûche F du côté droit du brûleur, directement devant bûche A. Glisser la bûche F sur le tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous.




INSTALLATION

- 5) Placer la bûche I du côté gauche du brûleur, directement devant bûche A. Glisser la bûche F sur le tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous.




- 6) Quand les bûches F et I sont en position - assurez-vous qu'ils touchent les l'arête du brûleur comme montré ci-dessous.




- 7) Placer la bûche G du côté antérieure gauche du brûleur, en avant du bûche I. Glisser la bûche G sur le tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous.




- 8) Glisser le côté gauche du bûche G en arrière jusqu'à ce qu'elle touche la tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous.




- 9) Placer la bûche H du côté antérieure droite du brûleur, en avant du bûche F. Glisser la bûche H sur le tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous. Assurer que l'encoche située à l'extrémité droite de la bûche H coïncide avec la cinquième patte de soutien de la grille, comme le montre la photo ci-dessous.




- 10) Glisser extrémité droite du bûche H en arrière jusqu'à ce qu'elle touche la tige du brûleur, comme le montre la photo ci-dessous.




- 11) Position Log E on top of Log G - fit Log E into the pin on Log G as shown below.



- 12) With Log E in position on Log G - ensure that Log E touches the back corner of Log A as shown below.




- 13) Position Log B on top of Log A. Log B fits into the pin in Log A. Ensure Log B sits upright 90 degrees with the left side of the log resting on the notch in Log E. See next 2 diagrams.



- 14) Position Log C on top of Log H. Log C fits into the pin in Log H as shown below.



- 15) With Log C in position on Log H - assure that Log C contacts the back corner of Log A as shown below.



INSTALLATION

- 16) Place the lava rocks on the burner in front of the logs as shown below. Be careful not to overlap the lava rock and ensure the burner ports are left exposed in front of Logs E and H as shown below.



IMPORTANT:
Do not cover burner ports with lava rocks as this will change the flame pattern.

Note: Extra lava rocks can be placed on the vermiculite on the floor of the firebox - see below.




Extra Lava Rocks

- 17) Separate platinum embers and place on the front burner on and around the lava rocks. Avoid stacking platinum embers. Platinum embers may be placed over burner ports.



Platinum Embers

- 18) Place Log D on the base of the firebox in between burner grate posts 3 and 4.



Burner Grate Post 3

Burner Grate Post 4

- 19) Test fire to ensure proper lighting (make sure flame flows smoothly from one end of the burner to the other).

If there is any flame hesitation, check that area for any blockage of the burner ports.

OPTION 1: CONTRÔLE À DISTANCE

Employer le contrôle à distance de Regency approuvé pour cet appareil. L'emploi d'autres systèmes peut annuler votre garantie.

L'équipement de commande à distance est constitué d'un émetteur manuel, d'un récepteur et d'un support mural.

- 1) Choisir un emplacement commode sur le mur pour installer le récepteur et la boîte électrique (la protection contre la chaleur extrême est très importante). Faire courir les fils du foyer à cet emplacement. Consulter la table pour le thermostat.
- 2) Relier les deux fils à la soupape de gaz. Voir le diagramme.

AVERTISSEMENT
Ne pas raccorder l'interrupteur mural d'un appareil au gaz à une source d'alimentation de 120V.

- 3) Installez trois (3) pile alcaline de AAA dans l'émetteur et quatre (4) pile alcaline AA dans le récepteur. Installez le récepteur et son couvercle dans le mur. Sélectionnez le mode "remote" du contrôle à distance. Le contrôle à distance est maintenant prêt à fonctionner.

OPTION 2: THERMOSTAT MURAL

Un thermostat mural peut être installé si désiré. Reliez les fils tel qu'illustré sur le diagramme de l'installation électrique. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la longueur maximale du filage.

Note: Il est préférable d'installer le thermostat sur un mur intérieur.

Regency offre un thermostat programmable mais tout autre thermostat approuvé par CSA, ULC ou UL de 250-750 millivolts peut être employé.

AVERTISSEMENT
Ne pas raccorder l'interrupteur mural d'un appareil au gaz à une source d'alimentation de 120V.

Table du filage pour Thermostat

Longueur Maximale Recommandé (Deux - Fils) Avec l'emploi d'un thermostat mural (Système CP-2)	
Dimension du filage	Longueur Max.
14 GA.	50 Pi.
16 GA.	32 Pi.
18 GA.	20 Pi.
20 GA.	12 Pi.
22 GA.	9 Pi.

INTERRUPTEUR MURAL

- 1) Passer le fil de 10 pieds fourni dans l'ouverture de l'entrée du gaz, gauche ou droite, en veillant à ne pas l'endommager.

REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser un fil d'une longueur maximale de 10 pieds. Si l'installation nécessite un fil plus long, consulter le tableau des fils de thermostat.

- 2) Brancher le fil à un interrupteur mural et fixer l'interrupteur à la boîte de prise de courant. Brancher également le fil à la soupape, tel qu'illustré ci-dessous.

ATTENTION
Ne pas brancher de fil millivolt à du fil 120 volts.

VÉRIFICATION FINALE

Avant de livrer l'appareil au propriétaire, l'installateur doit s'assurer qu'il est adéquatement fonctionnel. Ceci inclus:

- 1) Chronométrez l'appareil afin de vous assurez de la justesse de son taux de combustion (taux de combustion mentionné sur l'étiquette d'homologation) à 15 minutes.
- 2) Si requis, ajustez l'air primaire afin de vous assurez que la flamme ne carbonise pas. Au paravant, laissez l'appareil fonctionner 15 min. afin qu'il se stabilise.
- 3) Assurez-vous que le tirage est adéquat.

AVERTISSEMENT
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la suie et la carbonisation découlant des modifications apportées au produit.

INSTALLATION DES PILES

- 1) Le commutateur du brûleur fonctionne avec 4 piles AA.
- 2) Insérer 2 piles AA de chaque côté du bloc-piles et le brancher tel qu'illustré ci-dessous.



INSTALLATION D'UN VENTILATEUR EN OPTION



Le ventilateur et l'interrupteur du ventilateur nécessitent du courant alternatif 120 volts. Au besoin, relier le ventilateur au circuit électrique par raccordement fixe. Faire installer la boîte de prise de courant polarisée par un électricien qualifié. La fixer du côté gauche de l'appareil, en positionnant la prise neutre (la plus large) sur le dessus.

L'appareil doit être mis à la terre en tout temps. Ne jamais couper la borne de mise à la terre.

- 1) Mettre l'appareil hors tension, et débrancher les lumières s'installé.
- 2) Retirer la grille d'aération inférieure (s'il y a lieu), retirer la porte vitrée de l'appareil.
- 3) Enlever le ventilateur de la boîte, localiser le fil de masse vert et retirer du ventilateur - en faisant attention pour ne pas endommager ou ne pas couper l'enveloppe de fil.



- 4) Relier le fil noir à la borne de côté gauche du moteur de ventilateur. Glisser le fil noir et le fil de masse vert dans le canon isolant et pousser le canon isolant dans le logement du ventilateur.
- 5) Relier le fil rouge sur la borne de côté droit du moteur de ventilateur, relier le fil rouge dans le canon isolant et pousser le canon isolant dans le logement de ventilateur.



- 6) Placer la base de ventilateur avec l'extrémité du moteur vers l'arrière du foyer et le glisser vers le fond de l'appareil. Tourner le logement de ventilateur légèrement vers la gauche et rendre le ventilateur parallèle au mur arrière.



- 7) Soulever le logement de ventilateur vers le haut et glisser-le au-dessus des deux goujons de fixation. (l'utilisation du savon de plat aidera les canons isolants en caoutchouc pour glisser vers le bas au-dessus des goupilles).

REMARQUE: Si les lumières sont installées, faire attention en glissant le ventilateur en le place. Le ventilateur doit être manoeuvré autour du côté droit de la lumière.





- 8) Relier le fil de mise à la terre du ventilateur à la tige de mise à la masse onnect and secure fan ground cable to ground lug.




INSTALLATION D'UN VENTILATEUR EN OPTION

- 9) Glisser le module du thermodisque le long de la pince fixée sur le dessous du foyer. S'assurer qu'aucun fil ne peut toucher aux surfaces chaudes.



* Assurer qu'il n'y a aucune interférence avec les fils quand le grille aération est fermé et qu'aucun fil ne touchera les surfaces à fonte ou les bords pointus.

- 10) Glisser le boîtier de commande du ventilateur sous l'agrafe sur le plancher du foyer.



Ouvrez l'agrafe, légèrement, avec un tournevis principal plat si besoin.

Attention: Si l'agrafe est ouverte trop, elle ne tiendra pas la boîte de commande du ventilateur

Clip



- 11) Pour fournir le dégagement maximum avec les grilles d'aération, brancher le cordon de secteur du ventilateur à l'extrémité arrière de la boîte de réceptacle.



- 12) **Important:** Fixer les fils de ventilateur et le cordon de secteur en attachant une des agrafes à revers adhésif de support de fil (partie #910-199) sur la base du foyer.

RETRAIT DU VENTILATEUR

- 1) Mettre l'appareil hors tension.
- 2) Suivre les étapes ci-dessus en sens inverse..

Entretien: Les roulements scellés sont lubrifiés, il n'y a aucun besoin de les lubrifier plus. (Le lubrifiant supplémentaire causera plus d'habillage de fibre et de poussière - entraînant l'échouer de roulements prématurément). Le nettoyage et nettoyer à l'aspirateur réguliers du secteur de ventilateur s'ajouteront à la vie du moteur.

IMPORTANT:

Les ventilateurs attirent une grande quantité de la poussière qui circule à l'intérieur. Il est donc important de les entretenir régulièrement en passant l'aspirateur sur les pales et le boîtier à l'aide d'une brosse douce.

BRANCHEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE À DISTANCE PROFLAME GT

- 1) Couper l'alimentation en gaz et débrancher l'appareil.
- 2) Retirer les grilles d'aération, la porte en saillie ou la façade, selon le cas.
- 3) Comme le montre la photo ci-dessous, débrancher le bloc-piles se trouvant sur le plancher du foyer et le mettre de côté.



- 4) Sortir le boîtier de commande numérique de l'appareil.




- 5) Débrancher le faisceau de fils, le fil de mise à la terre et le fil d'allumage du boîtier.



- 6) Identifier les fils qui composent le faisceau de fils (voir le schéma de montage).

- 7) Brancher les fils TPTH et TH – vert/vert et blanc/blanc, tel qu'illustré ci-dessous (voir le schéma de montage).




- 8) Brancher le câble d'alimentation CC du récepteur, tel qu'illustré ci-dessous.




- 9) Insérer quatre piles AA dans le récepteur.



- 10) Brancher le faisceau de fils à l'arrière du récepteur et regrouper les fils à l'aide de l'attache fournie, tel qu'illustré ci-dessous.



- 11) Visser l'écran thermique au récepteur et le fixer au plancher de l'appareil au moyen d'une bande velcro.



- 12) Refaire les étapes 5 et 4, inversées.
- 13) Jumeler la télécommande au récepteur – voir le mode d'emploi de la télécommande.
- 14) Refaire les étapes 2 et 1, inversées.
- 15) S'assurer qu'il n'y a aucune fuite de gaz.

BRANCHEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE À DISTANCE PROFLAME GTM

- 1) Couper l'alimentation en gaz et débrancher l'appareil.
- 2) Retirer les grilles d'aération, la porte en saillie ou la façade, selon le cas.
- 3) Comme le montre la photo ci-dessous, débrancher le bloc-piles se trouvant sur le plancher du foyer et le mettre de côté.



- 4) Sortir le boîtier de commande numérique de l'appareil.




- 5) Débrancher le faisceau de fils, le fil de mise à la terre et le fil d'allumage du boîtier.



- 6) Identifier les fils qui composent le faisceau de fils (voir le schéma de montage).


- 7) Brancher les fils TPTH et TH – vert/vert et blanc/blanc, tel qu'illustré ci-dessous (voir le schéma de montage).



- 8) Brancher le câble d'alimentation CC du récepteur, tel qu'illustré ci-dessous.



- 9) Enlever le bouton « Hi-Lo », s'il y a lieu, en dévissant les deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.



- 10) Le remplacer par le moteur pas-à-pas, en le fixant à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous




- 11) Sortir le récepteur, le cas échéant, et débrancher les fils du moteur à l'arrière du récepteur, tel qu'illustré ci-dessous.



- 12) Rebrancher les fils débranchés à l'étape 5.

INSTALLATION

- 13) Brancher le moteur pas-à-pas au faisceau de fils du moteur, tel qu'illustré ci-dessous.



- 14) Ce faisceau est branché sur le côté du moteur pas-à-pas. Pour le débrancher, appuyer sur la languette, tel qu'illustré ci-dessous.



Appuyer sur cette languette.


- 15) Insérer quatre piles AA dans le récepteur.



- 16) Regrouper tous les fils à l'aide de l'attache fournie, tel qu'illustré ci-dessous.



- 17) Visser l'écran thermique au récepteur et le fixer au plancher de l'appareil au moyen d'une bande velcro. Retirer le film protecteur à l'endos de l'attache et replacer soigneusement les fils à l'intérieur de l'appareil.



- 18) Jumeler la télécommande au récepteur – voir le mode d'emploi de la télécommande.

- 19) Refaire les étapes 2 et 1, inversées.

- 20) S'assurer qu'il n'y a aucune fuite de gaz.

BRANCHEMENT DU SYSTÈME DE COMMANDE À DISTANCE PROFLAME GTMF

- 1) Couper l'alimentation en gaz et débrancher l'appareil.
- 2) Retirer les grilles d'aération, la porte en saillie ou la façade, selon le cas.
- 3) Comme le montre la photo ci-dessous, débrancher le bloc-piles se trouvant sur le plancher du foyer et le mettre de côté.



- 4) Sortir le boîtier de commande numérique de l'appareil.




- 5) Débrancher le faisceau de fils, le fil de mise à la terre et le fil d'allumage du boîtier.



- 6) Identifier les fils qui composent le faisceau de fils (voir le schéma de montage).

- 7) Brancher les fils TPTH et TH – vert/vert et blanc/blanc, tel qu'illustré ci-dessous (voir le schéma de montage).



- 8) Brancher le câble d'alimentation CC du récepteur, tel qu'illustré ci-dessous.



- 9) Enlever le bouton « Hi-Lo », s'il y a lieu, en dévissant les deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.



- 10) Le remplacer par le moteur pas-à-pas, en le fixant à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous



- 11) Insérer quatre piles AA dans le récepteur.



- 12) Brancher le faisceau de fils du moteur à l'arrière du récepteur et regrouper les fils à l'aide de l'attache fournie, tel qu'illustré ci-dessous.



l'attache fournie

- 13) Rebrancher les fils débranchés à l'étape 5.




- 14) Fixer le boîtier de commande numérique au plancher de l'appareil à l'aide de la bande velcro.

- 15) Visser l'écran thermique au récepteur et le fixer au plancher de l'appareil au moyen d'une bande velcro



Écran thermique

- 16) À partir du faisceau de fils, brancher le fil FCM au module de commande du ventilateur.



Fil FCM

module de commande du ventilateur

- 17) Visser l'écran thermique au module de commande puis le fixer à la bande velcro se trouvant sur le plancher de l'appareil, à gauche du récepteur.



- 18) Jumeler la télécommande au récepteur – voir le mode d'emploi de la télécommande

- 19) Refaire les étapes 2 et 1, inversées.

- 20) S'assurer qu'il n'y a aucune fuite de gaz.

SCHÉMAME DU FILAGE

Caution: Ensure that the wires do not touch any hot surfaces and are away from sharp edges.

ATTENTION: Marquer tous les fils avant le débranchement en entretenant des commandes. Les erreurs de câblage peuvent causer l'opération inexacte et dangereuse.

Cet appareil de chauffage peut fonctionner sans courant alternatif 120 volts. En cas de panne de courant, le brûleur, le thermostat et la télécommande continuent de fonctionner. Seul le ventilateur nécessite du courant alternatif 120 volts.

(Ne jamais couper la borne de mise à la terre.)

REMARQUE : Même si l'appareil n'est pas muni d'un ventilateur ou d'une télécommande GTMF, il peut s'avérer judicieux de prévoir les connexions nécessaires dans la boîte de prise de courant (fournie) afin d'en faciliter l'installation advenant le cas.

EFFECTUER LE BRANCHEMENT DE LA BOÎTE DE PRISE DE COURANT DE L'APPAREIL DE FAÇON À ISOLER CHACUNE DES PRISES

SCHÉMA DE MONTAGE AVEC UN VENTILATEUR EN OPTION






SCHÉMA DE MONTAGE



PROFLAME REMOTE SERIES	
946-690	GT Remote System
946-691*	GTM Remote System
946-692*	GTMF Remote System
	
<p>* La nécessité commandent également le moduleur 946-693-NG ou 946-694 si employant les télécommandes.</p>	

INSTALLATION DE L'ÉCLAIRAGE D'APPOINT OPTIONNEL

B41XT Trousse d'éclairage d'appoint		
1	910-814	Câble de connexion + joint
2	910-997	Ampoule halogène
2	940-363	Verre ambré
1	Light Assembly	Joints inclus (x 2)
1	918-864	Livret d'instructions

Important : Cet éclairage d'appoint requiert du courant alternatif 120 volts. Avant de procéder à son installation, faire appel à un électricien qualifié pour installer la boîte de prise de courant polarisé dans le coin inférieur gauche de l'appareil et positionner la prise neutre (la plus large) sur le dessus. Prévoir également un commutateur mural pour allumer et éteindre l'éclairage d'appoint.

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Retirer la pare-étincelles et le grille d'aération inférieure, s'il y a lieu.
- 3) Retirer la porte vitrée – consulter le manuel d'instructions.
- 4) Retirer l'ensemble de bûches, les braises et les braises de platine, s'il y a lieu.
- 5) Enlever les panneaux de briques ou autres panneaux (s'il y a lieu).
- 6) Retirer le brûleur et le support de bûche arrière – voir ci-dessous.



Schéma 1: Dévisser les deux vis de chaque côté du brûleur.

- 7) Glisser le brûleur vers la droite pour le dégager et le soulever.




Schéma 2: Glisser le brûleur vers la droite et le soulever.

- 8) Dévisser les deux vis qui retiennent le support de bûche arrière et le soulever (schéma 3).



Schéma 3

- 9) Dévisser les deux vis qui retiennent le plateau du fond et le soulever (schémas 4a et 4b).



Schéma 4a



Schéma 4b

plateau du fond

- 10) Dévisser les deux vis qui retiennent les plaques fixées au plancher de la chambre de combustion.



- 11) Retirer les plaques ainsi que les joints situés sous le plancher de la chambre de combustion.




plancher

- 12) Insérer un joint sur le dispositif d'éclairage de gauche et passer le câble de connexion sous la base de l'appareil. Répéter pour le côté droit.



13) Installer chaque dispositif d'éclairage en passant sous le plancher de l'appareil et le fixer à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.



NOTE: Sortir le fil de mise à la terre de sa gaine de protection pour le relier à la tige de mise à la terre. Pour ce faire, tirer doucement sur l'extrémité du fil vert jusqu'à ce qu'il atteigne la tige de mise à la terre.



14) Insérer une ampoule dans chacun des dispositifs d'éclairage.

Remarque Porter des gants pour ne pas laisser d'empreintes de doigts sur les ampoules, ce qui en réduit la durée de vie.



15) Installer les deux diffuseurs sur le plateau du fond.



16) Les fixer à l'arrière du plateau à l'aide de deux vis.



17) Remettre le plateau doucement en place pour ne pas endommager les ampoules.



18) Glisser une lamelle de verre ambré sur chacun des diffuseurs.

Remarque: La lamelle dépasse du diffuseur pour en faciliter le retrait.



19) Refaire les étapes 1 à 9, inversées.

INSTALLATION DU PORTE PLATE

La porte plate, en version de base, est munie d'un cadre noir. Installer la porte en l'accrochant au rebord supérieur de l'appareil et en l'abaissant doucement vers l'appareil (schéma 1).

Veillant à ce que le joint qui protège la fenêtre ne remonte pas. Lorsque la porte est bien installée, il doit y avoir un espace entre le joint et le rebord de la porte. Voir schéma 2.






Schéma 1



Bonne position de la porte, de la vitre et du joint.

Schéma 2

Tirer sur le crochet qui retient le ressort et l'insérer dans la charnière, au bas de la porte. Procéder de la même façon pour les deux crochets. Voir schéma 3.






Schéma 3

Pour enlever la porte, refaire ces étapes en sens inverse.

INSTALLATION DU GARNITURE DE FINITION


REMARQUE: Installer la garniture de finition avant les grilles d'aération plates.

- 1) Installer les montants de la garniture, tel qu'illustré, de façon à ce que les trous de la garniture et ceux de chaque côté de l'appareil correspondent.
- 2) Fixer chacun des montants à l'aide de deux vis.
- 3) Dévisser légèrement les deux vis à l'entrée de l'appareil, sur le rebord supérieur de la chambre de combustion.
- 4) Glisser le haut de la garniture sur les montants, en insérant les fentes des ferrures sur les vis. Resserrer les deux vis pour fixer le tout en place.




INSTALLATION DES GRILLES D'AÉRATION OU LES PANNEAU


1. Pour installer la grille d'aération ou le panneau inférieur, placer les charnières contre les ferrures de fixation, tel qu'illustré ci-dessous.




2. Fixer chacune des charnières à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.




3. Abaisser les charnières à un angle de 90° et y aligner le panneau ou la grille d'aération, tel qu'illustré ci-dessous.




4. Fixer chacune des charnières à la grille ou au panneau à l'aide de trois vis, tel qu'illustré ci-dessous.




5. Relever la grille ou le panneau pour le refermer.



6. Pour installer la grille d'aération ou le panneau supérieur, glisser les languettes de la grille ou du panneau dans les ferrures prévues à cet effet sur la paroi supérieure de la chambre de combustion (tel qu'illustré ci-dessous).



Emplacement des ferrures à l'intérieur de l'appareil



INSTALLATION D'UN CADRE ET D'UN PARE-ÉTINCELLES CINTRÉS

- 1) Retirer la porte vitrée (consulter le manuel d'instructions).
- 2) Insérer quatre vis Phillips (fournies) à l'intérieur de l'appareil, aux emplacements indiqués au schéma 1 ci-dessous.

Ne pas serrer les vis tout de suite – les visser de quelques tours seulement.




Schéma 1

- 3) Retirer les deux vis situées sur la paroi supérieure de l'appareil, aux endroits indiqués aux schémas ci-dessous.




Schéma 2




Schéma 2a

- 4) Glisser la ferrure de fixation à l'arrière du cadre du pare-étincelles.
- 5) Au préalable, retirer le pare-étincelles du cadre afin de rendre ce dernier plus léger et d'en faciliter l'installation.




Schéma 3




Schéma 3a

- 6) Insérer le cadre sur les quatre vis installées à l'étape 2. Serrer les vis.

Remarque: Selon le revêtement de sol choisi, il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur du cadre. Ici, nous avons prévu un jeu de $\frac{3}{4}$ po.

Il est également possible d'ajuster la distance entre le cadre et l'appareil pour l'adapter aux différents matériaux de finition. Ici, nous avons aussi prévu un jeu de $\frac{3}{4}$ po (schéma 4).






Schéma 4

7) Fixer la ferrure de fixation installée à l'étape 4 à l'intérieur de la chambre de combustion, aux mêmes endroits et à l'aide des mêmes vis qu'à l'étape 3.




8) Réinstaller la porte vitrée.


9) Pour installer la grille d'aération inférieure, placer les charnières contre les ferrures de fixation, tel qu'illustré ci-dessous.




10) Fixer chacune des charnières à l'aide de deux vis, tel qu'illustré ci-dessous.



11) Abaisser les charnières à un angle de 90° et y aligner la grille d'aération, tel qu'illustré ci-dessous.



12) Fixer chacune des charnières à la grille à l'aide de trois vis, tel qu'illustré ci-dessous.





13) Relever la grille pour la refermer.




INSTALLATION

- 14) Pour installer la grille d'aération supérieure, glisser ses languettes dans les ferrures prévues à cet effet sur la paroi supérieure (schéma ci-dessous).




- 16) Réinstaller les portes du pare-étincelles.




Endroit des ferrures

- 15) Les portes du pare-étincelles restent en place grâce à deux aimants fixés à une ferrure en angle. Utiliser deux vis pour fixer chacune des ferrures au rebord de la base de l'appareil. Ajuster les ferrures grâce aux trous prévus à cet effet, pour convenir à une installation encastrée ou à des matériaux de finition plus épais.



*Visser ici pour un
appareil encastré*

*Visser ici pour des matériaux
de finition plus épais*



Installation complète

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1) Lire et comprendre ces instructions avant d'utiliser cet appareil.
- 2) Vérifier que toutes les installations électriques sont enclouonnées pour prévenir les chocs.
- 3) Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
- 4) Assurer-vous que la porte de verre sont bien en place. Ne jamais utiliser l'appareil lorsque les vitres sont retirées ou que la porte est ouverte.
- 5) Vérifier que l'évent et le chapeau ne sont pas obstrués.
- 6) Vérifier l'emplacement des panneaux de briques.
- 7) Vérifier l'emplacement des bûches. Si le pilote n'est pas visible lors de l'allumage de l'appareil - les bûches ou les braises sont incorrectement positionnées.
- 8) L'appareil ne devrait jamais être allumé et éteint sans avoir attendu au moins 60 secondes.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

- 1) Brancher le cordon d'alimentation. Mettre le commutateur en position « ON » pour activer la télécommande.
- 2) Enfoncer et relâcher une fois le bouton ON/OFF de la télécommande.
- 3) Attendre 4 secondes. Le système d'allumage produira des étincelles pendant 60 secondes afin d'amorcer le brûleur principal.
- 4) Les flammes s'allumeront.

REMARQUE: Au premier allumage, le système tente d'allumer les flammes pendant 60 secondes. Si l'essai est infructueux, le système fait une pause de 35 secondes. C'est ce qu'on appelle l'étape de rectification. Ce délai écoulé, le système tente à nouveau d'allumer les flammes en produisant des étincelles pendant 60 secondes. Si les flammes ne s'allument toujours pas, le système se met en mode verrouillage.

Il faut alors le réinitialiser en suivant les étapes ci-dessous :

- a) Éteindre le système à l'aide du commutateur ou du bouton ON/OFF de la télécommande.

- b) Attendre 2 secondes et rallumer le système à l'aide du commutateur ou de la télécommande.
- c) Répéter l'étape 2.

INSTRUCTIONS D'ARRÊT

- 1) Utilisez l'interrupteur ON/OFF du Brûleur ou du contrôle à distance pour éteindre le brûleur.
- 2) Avant d'effectuer l'entretien ou la réparation de l'appareil, couper toutes les sources d'alimentation en débranchant l'appareil et en enlevant la pile.

PREMIER FEU

Le premier feu dans votre foyer est une étape de cure de la peinture. Pour assurer le succès de cette étape, il est recommandé de chauffer le poêle au moins quatre (4) heures la première fois qu'il fonctionne avec le ventilateur en fonction.

Lors du premier feu, l'appareil émettra une odeur causée par la cure de la peinture et la cuisson des huiles employées au moment de la fabrication. Les détecteurs de fumée de la maison peuvent sonner. Ouvrir quelques fenêtres afin de ventiler la pièce.

La vitre peut nécessiter un nettoyage.

NE PAS NETTOYER LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE!

REMARQUE: Lorsque la vitre est froide et qu'on allume l'appareil, il peut se produire de la condensation et de la buée sur la vitre. Cette condensation est normale et se dissipera en quelques minutes à mesure que la vitre se réchauffera.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL SI LA VITRE AVANT N'EST PAS EN PLACE.


Au cours des premiers feux, un film blanc peut se déposer sur la vitre durant le processus de cure. La vitre devrait être nettoyée sinon le film cuira et deviendra difficile à nettoyer. Utilisez un nettoyeur non-abrasif et JAMAIS nettoyer la vitre chaude.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Il est possible de régler l'obturateur d'air en déplaçant le câble de réglage vers le bas ou vers le haut. Ce câble est accessible par l'ouverture de la grille inférieure. Ouvrir l'obturateur pour obtenir une flamme bleu. Le fermer pour obtenir une flamme jaune. Le débit d'air du brûleur est réglé en usine, mais peut nécessiter des modifications selon l'altitude ou l'alimentation en gaz locale.

L'ouverture minimum d'obturateur d'air
1/4po Gaz Naturel
1/2po Propane Liquide

AVERTISSEMENT: Ne pas trop fermer l'obturateur pour éviter l'émission de carbone.



Câble de réglage: situé à la gauche du plateau.
Pousser pour fermer ou tirer pour ouvrir

Fermer - Flamme Jaune
Ouvrir - Flamme bleu

REMARQUE: La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par l'émission de carbone à la suite d'un mauvais réglage du débit d'air.

REMARQUE: Le réglage du débit d'air doit être effectué par un installateur Regency autorisé au moment de l'installation ou de l'entretien de l'appareil.

CONSIGNE D'ALLUMAGE

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING

This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if none, follow the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or Natural Gas and Propane Installation Codes, CSA B149.1.

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or gas supplier.

AVERTISSEMENT. Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.

Une installation, d'ajustement, de modification, de service ou d'entretien peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel du propriétaire de l'information fournie avec cet appareil. Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires consulter un installateur qualifié, une agence de service ou fournisseur de gaz.

- A) This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the pilot. Do not try to light the pilot by hand.
- B) BEFORE OPERATING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
- Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electric switch, do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbours phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C) Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion
- D) Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.
- A) Cet appareil est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement la veilleuse. Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B) AVANT DE FAIRE FONCTIONNER, reniflez tout autour de l'appareil pour détecter une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil
 - Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies
- C) Ne poussez ou tournez la manette d'admission du gaz qu'à la main; ne jamais utiliser d'outil. Si la manette reste coincée, ne tentez pas de la réparer; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer la manette ou de la réparer peut déclencher une explosion ou un incendie
- D) N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau

CAUTION: Hot while in operation. Do not touch. Severe Burns may result. Due to high surface temperatures keep children, clothing and furniture, gasoline and other liquids having flammable vapors away. Keep burner and control compartment clean. See installation and operating instructions accompanying appliance.

LIGHTING INSTRUCTIONS

STOP! Read the safety information above on this label.

- 1) Press and release the ON/OFF button or the Remote Control, once.
 - 2) After approximately 3 seconds the spark ignition system will spark for 30 seconds to light the main burner.
 - 3) If the main burner does not light within 90 seconds, you must reset the unit. See instruction manual for details.
- 1) Appuyez et relâchez le bouton ON / OFF une fois sur la télécommande.
 - 2) Après environ 3 secondes, le système d'allumage pour l'allumage de 30 secondes pour allumer le brûleur principal.
 - 2) Si le brûleur principal ne s'allume pas dans les 90 secondes, vous devez réinitialiser l'unité. Voir le manuel d'instruction pour plus de détails.

TO TURN OFF GAS APPLIANCE

- 1) Press the ON/OFF button once on the Remote Control.
 - 2) If service is to be performed, you must disconnect both sources of power to the unit; main power and the battery.
- 1) Appuyez sur le bouton ON / OFF une fois sur la télécommande.
 - 2) Si le service est effectuée, vous devez vous déconnecter de ces deux sources d'alimentation de l'unité d'alimentation principale et la batterie.

918-628a

DO NOT REMOVE THIS INSTRUCTION PLATE

Le système Proflame de Regency Feuille de dispositif

Feature	Icon	Proflame GT	Proflame GTM	Proflame GTMF
Affichage de la température ambiante		X	X	X
Mode de verrouillage		X	X	X
Indicateur de pile faible		X	X	X
Thermostat « Marche/Arrêt »		X	X	X
Flammes allumées/éteintes seulement		X		
Réglage des flammes (six niveaux) ¹			X ¹	X ¹
Thermostat « intelligent »			X	X
Réglage du ventilateur (six vitesses)				X
Sortie auxiliaire « Marche/Arrêt »				X
Sortie constante (110v)				X

(X) Caractéristiques de l'appareil



Note 1 ~ Le modulateur de flammes Proflame, réglable à l'aide des télécommandes GTM et GTMF, est vendu séparément. Choix de modulateur pour propane ou gaz naturel, selon l'appareil. Consulter la section sur les prix pour tous les détails.

Note 2 ~ Les systèmes Proflame de Regency comprennent un interrupteur et un boîtier mural noir et blanc.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VITRE

Si le joint d'étanchéité de vitre doit être remplacée utiliser le joint d'étanchéité de tadpole pour la vitre plat (Part # 936-155).

REMPACEMENT DE LA VITRE

Votre foyer de Regency est muni d'une vitre céramique haute température, Neoceram de 5 mm capable de résister aux plus hautes températures produites par votre appareil. Quand votre verre doit être nettoyer, nettoyez la vitre avec un produits de nettoyage conçu pour les foyers à gaz disponible d'un détaillant Regency autorisé.

Dans l'éventualité où votre vitre se briserait, procurez-vous votre vitre de remplacement (Part #940-362/P) auprès d'un détaillant Regency autorisé seulement, et suivez étape par étape les instructions de remplacement.


AVERTISSEMENT. Ne pas utiliser l'appareil si le panneau frontal en verre n'est pas en place, est craqué ou brisé. Confiez le remplacement du panneau à un technicien agréé.



Attention: Faites attention en enlevant le verre brisé, portez des gant.

Remplacement du Vitre Plat

- 1) Enlèvez la cadre de porte et placez le cadre, face vers le bas, en prenant soin de ne pas égratigner la peinture.
- 2) Enlèvez les attaches de verre dans chaque coin (quatre attaches). Enlèvez la vitre.
- 3) Remplacez la vitre. La vitre doit avoir le joint d'étanchéité attacher autour du vitre.
- 4) Glissez la nouvelle pièce de vitre dans the cadre.
- 5) Remplacez les quatre attaches de vitre sur le cadre de porte. La vitre doit avoir le joint d'étanchéité attacher autour du vitre.
- 6) Remplacez la cadre de porte.



ATTENTION: LES ENFANTS ET LES ADULTES DEVRAIENT ÊTRE RENSEIGNÉS SUR LES DANGERS QUE REPRÉSENTENT LES SURFACES CHAUDES ET DEVRAIENT SE TENIR ÉLOIGNÉS POUR ÉVITER LES BRÛLURES. LES JEUNES ENFANTS DEVRAIENT ÊTRE SUPPERVISÉS LORSQU'ILS SE TROUVENT PRÈS DE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT: LES GRILLES ET PROTECTEURS RETIRÉS LORS DU SERVICE DOIVENT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

LES VÊTEMENTS ET AUTRES MATÉRIaux INFLAMMABLES NE DEVRAIENT PAS SE TROUVER PRÈS DE L'APPAREIL.

NE PAS UTILISER CET APPAREIL SI DES PIÈCES ONT ÉTÉ IMMERGÉES DANS L'EAU. TÉLÉPHONNEZ IMMÉDIATEMENT À UN TECHNICIEN POUR INSPECTER L'APPAREIL ET POUR REMPLACER LES PIÈCES DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DU SYSTÈME DU GAZ AYANT ÉTÉ IMMERGÉES DANS L'EAU.

BRUITS ÉMIS LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ

Il est possible que vous entendiez certains bruits provenant de votre appareil au gaz. C'est parfaitement normal du fait qu'il y a divers calibres et types d'aciers employés dans votre appareil. En voici certains exemples. Tous sont **des bruits normaux** et ne devraient pas être considérés comme étant des défauts de votre appareil.

Le ventilateur:

Les appareils au gaz de Regency Fireplace Products sont munis de ventilateurs high-tech qui distribuent l'air chaud dans la pièce. Il n'est pas inhabituel d'entendre un "vrombissement" du ventilateur lorsqu'il est en marche. L'amplitude du son augmentera ou diminuera selon la vitesse sélectionnée sur le contrôle de vitesse du ventilateur.

Le plateau du brûleur:

Le plateau du brûleur est situé directement sous les bûches et le tube du brûleur et est constitué de matériaux d'un calibre différent du reste de la boîte à feu et du corps de l'appareil. Donc, les différentes épaisseurs d'acier dilateront et se contracteront à un taux légèrement différent causant un "cognement" et un "craquement". Vous devriez aussi être avisé que ces bruits se produiront également durant les changements de température à l'intérieur de l'appareil. Encore une fois, cette situation est normale pour les boîtes à feu en acier.

Le Détecteur de chaleur du Ventilateur:

Lorsque ce commutateur thermique est activé il émet un petit "clic". Ce bruit est normal et il est occasionné par la fermeture des contacts du commutateur.

Pilote de la Flamme:

Lorsque la flamme du pilote est en fonction elle peut émettre un "sifflement".

Soupape de Contrôle du Gaz:

Lorsque la soupape de contrôle du gaz s'ouvre et se referme, un cliquetis peut se faire entendre. Ce bruit est normal et est attribuable au fonctionnement normal d'une soupape ou d'un régulateur de gaz.

Le corps de l'Appareil / Boîte à feu: L'expansion et la contraction des différentes épaisseurs et types d'aciers occasionneront certains "craquements".

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- 1) Toujours fermer la soupape avant de procéder au nettoyage. Pour le réallumage, référez-vous aux instructions d'allumage. Conservez le brûleur et le contrôle propres en les nettoyant au moyen d'un aspirateur au moins une fois par année. Nettoyez les bûches avec un pinceau pour ne pas les endommager.
- 2) Nettoyez la vitre (jamais lorsque l'appareil est chaud), l'appareil, les registres, et la porte avec un linge humide. Ne jamais utiliser un nettoyeur abrasif. Nettoyez la vitre avec un produit de nettoyage conçu pour les foyers à gaz. **Nettoyez la vitre régulièrement dès que vous remarquez un dépôt (pellicule blanche).**
- 3) L'appareil est recouvert d'une peinture résistante à la chaleur et aucune autre peinture ne devrait être employée. Regency utilise la Peinture Noire Métallique #6309.
- 4) Vérifiez périodiquement la position et l'état du brûleur ainsi que la stabilité de la flamme. S'il y a un problème, téléphonez un technicien qualifié.
- 5) L'appareil et le système d'événement doivent être inspectés avant d'être utilisés, et au moins une fois par année, par un technicien qualifié, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.

Remarque: Ne jamais faire fonctionner l'appareil si la porte vitrée n'est pas bien en place.

- 6) Ne pas utiliser cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appeler un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.
- 7) S'assurer que l'appareil fonctionne adéquatement une fois l'entretien terminé.
- 8) Assurez-vous que le fonctionnement est adéquat après l'entretien.

ENTRETIEN POUR LE SYSTÈME D'ÉVÉNEMENT

Inspecter le système d'évacuation deux fois par année en procédant comme suit:

- 1) Vérifier le système d'évacuation pour déceler la présence de rouille aux endroits exposés aux intempéries. Le cas échéant, la rouille apparaîtra sous forme de taches, de coulisses ou, dans les cas extrêmes, de trous. Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- 2) Retirer le chapeau d'extrémité et inspecter le conduit d'évacuation à l'aide d'une lampe de poche. Retirer tout nid d'oiseau ou autre corps étranger s'il y a lieu.
- 3) S'assurer qu'il n'y a pas de traces de condensation excessive, comme la formation de gouttes d'eau dans le revêtement intérieur, ni de fuites aux joints. Une condensation persistante peut faire rouiller le chapeau, les conduits et les raccords. Plusieurs raisons peuvent en être la cause, notamment un tronçon horizontal trop long, des coudes trop nombreux ou des conduits extérieurs exposés au froid.
- 4) Inspecter les joints pour s'assurer qu'aucun tronçon ni raccord n'a bougé et qu'aucune pièce n'est lâche. Vérifier également la solidité des organes mécaniques, comme les ferrures de fixation murales ou le ruban d'étanchéité.

REPLACEMENT DES BÛCHES

L'appareil ne devrait jamais être utilisé lorsque les bûches sont brisées. Fermez la soupape du gaz et laissez l'appareil se refroidir avant d'ouvrir la porte pour retirer les bûches. La flamme du pilote génère suffisamment de chaleur pour causer des brûlures. Si pour une raison ou une autre une bûche doit être remplacée, vous devez la remplacer par la bonne bûche. L'emplacement des bûches doit être tel qu'illustré sur le schéma sous *Installation des bûches*.

REMARQUE: *Un positionnement inadéquat des bûches peut entraîner la formation de dépôts de carbone et peut nuire à la performance de l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.*

BULB REPLACEMENT

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Retirer la pare-étincelles et le grille d'aération inférieure, s'il y a lieu.
- 3) Retirer la porte vitrée – consulter le manuel d'instructions.
- 4) Retirer l'ensemble de bûches, les braises et les braises de platine, s'il y a lieu.
- 5) Enlever les panneaux de briques ou autres panneaux (s'il y a lieu).
- 6) Retirer le brûleur et le support de bûche arrière – voir ci-dessous.



Schéma 1: Dévisser les deux vis de chaque côté du brûleur.

- 7) Glisser le brûleur vers la droite pour le dégager et le soulever.



Schéma 2: Glisser le brûleur vers la droite et le soulever.

- 8) Dévisser les deux vis qui retiennent le support de bûche arrière et le soulever (schéma 3).



Schéma 3

- 9) Dévisser les deux vis qui retiennent le plateau du fond et le soulever (schémas 4a et 4b).



Schéma 4a



Schéma 4b

Base Tray

- 10) Changer les ampoules au besoin.

Remarque Porter des gants pour ne pas laisser d'empreintes de doigts sur les ampoules, ce qui en réduit la durée de vie.



- 11) Refaire les étapes 1 à 9, inversées.

REPLACEMENT DE LA SOUPEPE

RETRAIT DE LA SOUPEPE

- 1) Couper l'alimentation en gaz et débrancher l'appareil.
- 2) Enlever les grilles d'aération.
- 3) Enlever la cadre de porte.
- 4) Enlever l'ensembles de bûches et les panneaux.
- 5) Dévisser les deux vis qui retiennent le brûleur.



Schéma 1: Dévisser les deux vis du brûleur.

- 6) Glisser le brûleur vers le droite pour la libérer de l'orifice et le soulever.



Schéma 2: Glisser le brûleur vers le droite et le soulever

- 7) Dévisser les deux vis qui retiennent le support de bûche arrière et le retirer.



Schéma 3

- 8) Dévisser les deux vis qui retiennent le plateau du brûleur et le soulever. Schéma 4a and 4b.



Schéma 4a




Schéma 4b

- 9) Débrancher l'alimentation en gaz. Voir Schéma 5.



Schéma 5

- 10) Débrancher les fils EV1, EV2 et de mise à la terre de la soupape, tel qu'illustré ci-dessous.



EV1

EV2

- 11) Retirer les 14 vis qui retiennent le plateau de la soupape en place (schéma 7), puis le soulever.




Schéma 7

INSTALLATION DE LA SOUPEPE


- 1) Mettre le nouveau plateau et joint d'étanchéité en place.
- 2) Refaire les étapes 5 à 11, inversées.
- 3) Allumer le foyer temporairement.
- 4) Verifier la pression d'admission.
- 5) Arrêter le foyer.
- 6) Réinstaller l'ensembles de bûches et les panneaux.
- 7) Réinstaller la cadre de porte et les grilles d'aération.
- 8) Allumer le foyer encore et verifier pour une flamme appropriés et rougeoyer sur des bûches.

LISTE DES PIÈCES

MAIN ASSEMBLY


Part #	Description	Part #	Description
1) 506-086	Top Insulation Plate	18) 506-917	Fan Assembly
2) 506-074	Top Insulation	19) 910-215/P	Fan Motor (120 Volts)
3) 506-513	Flue Collar Outer Assembly	432-966	Fan Switch Assy (120 Volts)
4) 556-095	Flue Collar Gasket	20) 910-813	Power Cord (120 Volts)
5) 506-000	Exhaust Gasket	21) 910-330	Fan Speed Control
6) *	Flue Collar Inner Assembly	22) 904-586	Knob - Speed Control
7) 596-042F	Top Relief Plate	23) 910-142	Thermodisc - Fan Auto ON/OFF
8) 476-023	Relief Gasket - Door Top		
10) 820-389	Thermodisc Bracket	24) 946-000	Round Duct Adaptor
911-012	Ignition Module	25) 910-367	Box - Plastic Switch Receptacle
12) 948-259	Spring Handle Lever	26) 910-412	Fan Speed Controller
13) 948-025	Spring Door Extension	27) 910-417	Knob - White
14) 940-362/P	Ceramic Glass	28) 910-366	Switch Cover Plate - White
15) 506-083	Door Frame	29) 946-006	Grill Plate - White
16) *	Outerbox Assembly	30) 946-005	Wall Adaptor Plate - White
17) *	Firebox Assembly	31) 946-002	Round to Oval Adaptor
		32) 946-001	Oval Duct Adaptor
		33) 946-007	Angle Bracket
		34) 946-517/P	Fan Assembly - Heat Wave
		35) 946-004	Junction Box
		506-959	Optional Accent Light
		36) 918-872	Manual

* Not available as a replacement part.



BURNER ASSEMBLY


Part # Description		Part # Description	
1) 506-070	Rear Log Tray	904-660	Orifice #30 NG
		904-431	Orifice #49 LP
506-525	Generic Burner Assembly NG	506-574/P	Valve Assembly - NG
506-530	Generic Burner Assembly LP	506-576/P	Valve Assembly - LP
4) 506-531	Generic Grate Assembly	506-003	Valve Assembly Gasket
6) 911-004	Valve NG SIT 886	15) 506-062	Base Tray
911-005	Valve LP SIT 886	506-930	Log Set
7) 506-072	Valve Shield		
8) 506-055	Valve Mounting		
9) 506-055	Valve Tray Plate		
10) 506-075	Air Deflector		
11) 380-013	Pilot Holder Extruded		
12) 911-006	Pilot Assembly - NG		
911-007	Pilot Assembly - LP		
	Flame Sensor		
	Igniter		



LISTE DES PIÈCES

ACCESSORIES

Part #	Description
1) 506-946	3-Sided Finishing Trim
2) 506-920	Louvers Set - Black
506-924	Louvers Set - Gold / Black
506-926	Louvers Set - Steel / Black
3) 506-916	Black Flush Panels - Set
4) 506-901	Brick Panels - Standard Brown
506-902	Brick Panels - Standard Red
506-905	Brick Panels - Standard Cinder Gray
5) 506-907	Inner Panels - Brushed Stainless Steel
506-908	Inner Panels - Black Enamel
6) 506-980	Full Screen Doors - Black
506-982	Full Screen Doors - Midnight Grey
506-984	Full Screen Doors - Midnight Brown





Les produits Regency sont conçus pour vous offrir fiabilité et simplicité. Avant de quitter notre usine, chaque appareil est soigneusement inspecté par notre équipe de contrôle de la qualité. Les modèles Excalibur sont couverts par une garantie à vie limitée. Cette garantie, offerte par FPI Fireplace Products International Ltd., est valide pour l'acheteur original et n'est pas transférable.

Garantie à vie limitée

La garantie à vie limitée couvre la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur, le plateau et le corps du brûleur, les bûches, les panneaux de briques et les garnitures plaquées contre tout défaut de fabrication pendant cinq (5) ans, pièces et main-d'œuvre*, à partir de la date d'achat. Seules les pièces sont couvertes par la suite.

La garantie à vie limitée couvre la vitre contre les bris thermiques, pendant cinq (5) ans, pièces et main-d'œuvre*, à partir de la date d'achat. Seules les pièces sont couvertes par la suite.

La garantie à vie limitée couvre le corps de l'appareil, les parements et les grilles en fonte contre les fissures et les déformations attribuables à un défaut de fabrication, pendant cinq (5) ans, pièces et main-d'œuvre*, à partir de la date d'achat. Seules les pièces sont couvertes par la suite.

Finis spéciaux – Les finis « nickel brossé » et « cuivre antique » des portes et des pare-étincelles sont garantis un (1) an contre tout défaut de fabrication. Cependant, puisqu'il est normal d'observer des changements de couleur du fini attribuables aux variations thermiques, la présente garantie du fabricant ne s'applique pas aux changements de couleur ou aux marques (empreintes de doigts, etc.) pouvant apparaître après l'achat du produit. Elle ne couvre pas non plus les dommages occasionnés par l'utilisation de nettoyeurs abrasifs.

Les composants électriques et mécaniques comme les ventilateurs, les interrupteurs, les fils, les thermodisques, les télécommandes, les régulateurs d'excès, les thermopiles, les couples, les éléments de la veilleuse et les soupapes sont garantis un (1) an, pièces et main-d'œuvre, et deux (2) ans, pièces seulement, à partir de la date d'achat. Le remplacement des ventilateurs et des soupapes sous garantie constitue une réparation et n'entraîne pas de prolongement de la garantie. Les pièces de rechange, une fois installées, sont donc garanties douze (12) mois à partir de la date d'achat de l'appareil, mais au moins trois (3) mois à partir de leur date d'installation.

Les composants des systèmes d'évacuation de FPI sont garantis trois (3) ans, pièces et main-d'œuvre*, à partir de la date d'achat.

Les composants des systèmes de Simpson Dura-Vent (systèmes à évacuation directe) sont couverts par la garantie de Simpson Dura-Vent Inc.

Les pièces de rechange achetées auprès de FPI après expiration de la garantie d'origine de l'appareil sont couvertes pendant 90 jours, sur preuve d'achat seulement. Toute pièce défectueuse sera remplacée ou réparée à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre.

Conditions :

Tout élément de l'appareil qui, selon nous, porte des traces de défectuosité, sera réparé ou remplacé, au choix de FPI, par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'un représentant à la condition que lui soit retournée la pièce remplacée sur demande, port payé.

Porcelaine/émaill - Il est impossible de garantir ou d'offrir sur le marché un produit en porcelaine ou en émail qui soit parfait en tout point. Si le fini comporte des éclats, il est important de le signaler et de le faire examiner par un détaillant autorisé dans les trois jours suivant l'installation. Les réclamations faites après ce délai peuvent être refusées.

Chez FPI, il est courant de facturer au client des pièces de rechange dont le prix est supérieur à la pièce remplacée et de lui émettre ensuite un crédit si, après examen, celle-ci est défectueuse en raison d'un défaut de fabrication.

Le distributeur autorisé est responsable de la réparation sur place des produits Regency. FPI ne sera pas tenue responsable des résultats ou des coûts de travaux exécutés par des distributeurs ou des réparateurs non autorisés.

À tout moment, FPI se réserve le droit d'inspecter la partie défectueuse du produit faisant l'objet d'une réclamation.

Les réclamations doivent être transmises à FPI par un distributeur autorisé et fournir tous les renseignements nécessaires, y compris le nom du client, la date d'achat, le modèle et le numéro de série de l'appareil, l'objet de la demande ainsi que la ou les pièces réclamées. Sans ces renseignements, la garantie ne sera pas valide.

Exclusions :

La présente garantie à vie limitée ne couvre pas la peinture, les joints ou les garnitures de portes.

À aucun moment, FPI ne sera tenue responsable de tout dommage indirect dont le coût excède le prix d'achat de l'appareil. FPI n'est soumise à aucune obligation d'améliorer ou d'offrir un appareil déjà fabriqué. Aucune modification ni mise à jour ne seront donc effectuées sur un appareil, même si le modèle a évolué.

FPI ne sera pas tenue responsable des frais de déplacement pour les travaux d'entretien.

L'installation et les contraintes liées à l'environnement ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant et ne sont donc pas couverts par les dispositions de la présente garantie.

Les braises, la laine minérale, les joints, les poignées de porte et la peinture ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie.

Les appareils laissant voir des signes de négligence ou de mauvaise utilisation ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie.

La présente garantie ne couvre pas les pièces ayant été modifiées ou transformées de quelque manière que ce soit, ou qui, selon nous, ont fait l'objet d'un usage abusif, d'une installation inadéquate ou de négligence ou sont défectueuses à la suite d'un accident, d'un écoulement ou d'un refoulement de cheminée provoqué par des conditions environnementales géographiques, d'une mauvaise ventilation, de dévoiements excessifs ou d'une pression d'air négative attribuable à un système mécanique comme un appareil de chauffage à air forcé, un ventilateur, une sècheuse, etc.

Les dégâts causés aux poêles et aux pièces de rechange pendant le transport sont soumis à une réclamation contre le transporteur de la part du revendeur et ne sont donc pas couverts par la présente garantie.

FPI ne sera pas tenue responsable des catastrophes naturelles ou des actes de terrorisme pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Les problèmes de rendement attribuables à une erreur de l'utilisateur ne sont pas couverts par la présente garantie.

L'utilisation conjointe de produits fabriqués ou fournis par d'autres fabricants avec votre appareil, sans l'autorisation préalable de FPI, peut annuler la présente garantie.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages occasionnés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil par la production de suie ou de carbone attribuable à une modification de l'appareil.

Le montant de la subvention en fonction de la grille des tarifs de main-d'œuvre préétablie par FPI.

Les produits de foyer de Regency® sont fabriqués au niveau élevé de fiabilité et simplicité. De plus, ils sont soumis à l'inspection rigide et complète par notre équipe d'assurance de qualité.

Regency, Produits de Foyer, est fier d'offrir notre garantie à vie limitée à l'acheteur original de chaque produit.

Voir à l'intérieur pour plus de détails.

**Pour enregistrer votre appareil
Regency en ligne, visitez le site
<http://www.regency-fire.com>**

Installateur: Veuillez remplir le document suivant

Nom et adresse du détaillant: _____

Installateur: _____

Tél: _____

Date d'installation: _____

Numéro de fabrication de l'unité: _____
